
# **OWNER'S MANUAL**

# **CRAFTSMAN®**

6.0 Horsepower2400 PSI 2.4 GPMHigh Pressure Washer

Model No: 919.769010



WARNING: Before using this product, read this manual and follow all Safety Rules and Operating Instructions.



- Safety
- Assembly
- Operation
- Maintenance
- Parts List
- Español

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

### TABLE OF CONTENTS

Warranty2	Storage	14
Safety Guidelines3-5	Troubleshooting	15
Assembly5-7	Parts	16-29
Operation7-10	EPA Codes	30-31
Product Specifications11	Español	32-48
Maintenance11-13	How to Order Parts	Back Cover
Service and Adjustments13-14		

#### FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN HIGH PRESSURE WASHER

For one year from the date of purchase, when this Craftsman High Pressure Washer is maintained and operated according to the instructions in the owner's manual, Sears will repair, free of charge, any defect in material and workmanship.

If your Craftsman Pressure Washer is used for commercial or rental purposes, this warranty applies only for 90 days from the date of purchase.

#### **FULL TWO YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN ENGINE**

For two years from the date of purchase, when this Craftsman engine is maintained and operated according to the instructions in the owner's manual, Sears will repair, free of charge, any defect in material and workmanship.

If your Craftsman engine is used for commercial or rental purposes, this warranty applies only for 90 days from the date of purchase. This warranty does not cover expendable items such as spark plugs and air filters, which become worn during normal use.

Repairs necessary because of operator abuse or negligence, including damage resulting from no water being supplied to pump or failure to maintain the equipment according to the instructions contained in the owner's manual, are not covered under warranty.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY RETURNING THE HIGH PRESSURE WASHER TO THE NEAREST SEARS SERVICE CENTER THROUGHOUT THE UNITED STATES. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

### **SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS**

This manual contains information that is important for you to know and understand. This information relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. To help you recognize this information, we use the symbols below. Please read the manual and pay attention to these sections.

**A DANGER** 

indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will

**A** CAUTION

indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may

result in death or serious injury.

**AWARNING** 

indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

damage.

result in minor or moderate injury.

used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

IMPROPER OPERATION OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS AND OPERATING INSTRUC-TIONS BEFORE USING.

HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
A DANGER RISK OF EXPLOSION OR FIRE	<ul> <li>Spilled gasoline and it's vapors can become ignited from cigarette sparks, electrical arcing, exhaust gases, and hot engine components such as the muffler.</li> <li>Heat will expand fuel in the tank which could result in spillage and possible fire explosion.</li> <li>Operating the pressure washer in an explosive environment could result in a fire.</li> </ul>	<ul> <li>Shut off engine and allow it to cool before adding fuel to the tank.</li> <li>Use care in filling tank to avoid spilling fuel. Move pressure washer away from fueling area before starting engine.</li> <li>Keep maximum fuel level ½" below top of tank to allow for expansion.</li> <li>Operate and fuel equipment in well ventilated areas free from obstructions. Equip areas with fire extinguishers suitable for gasoline</li> </ul>
	<ul> <li>Materials placed against or near the pressure washer can interfere with its proper ventilation features causing overheating and possible ignition of the materials.</li> <li>Muffler exhaust heat can damage painted surfaces, melt any material sensitive to heat (such as siding, plastic, rubber, or vinyl), and damage live plants.</li> </ul>	<ul> <li>fires.</li> <li>Never operate pressure washer in an area containing dry brush or weeds.</li> <li>Always keep pressure washer a minimum of four feet away from surfaces (such as houses, automobiles, or live plants) that could be damaged from muffler exhaust heat.</li> </ul>
	<ul> <li>Improperly stored fuel could lead to accidental ignition. Fuel improperly secured could get into the hands of children or other unqualified persons.</li> <li>Use of acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.</li> </ul>	<ul> <li>Store fuel in an OSHA approved container, in a secure location away from work area.</li> <li>Do not spray flammable liquids</li> </ul>
A DANGER RISK TO BREATHING	Breathing exhaust fumes will cause serious injury or death.	<ul> <li>Operate pressure washer in a well ventilated area. Avoid enclosed areas such as garages, basements ,etc.</li> <li>Never operate unit in a location occupied by humans or animals.</li> </ul>
	Some cleaning fluids contain substances which could cause injury to skin, eyes, or lungs.	Use only cleaning fluids specifically recommended for high pressure washers. Follow manufacturers recommendations.Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound
AWARNING  RISK OF INJURY FROM SPRAY	High velocity fluid spray can cause objects to break, propelling particles at high speed.  Light or unsecured objects can become hazardous projectiles.	Always wear ANSI approved Z87 safety glasses. Wear protective clothing to protect against accidental spraying.      Never point wand at, or spray people or animals.      Always secure trigger lock when wand is not in service to prevent accidental operation.      Never permanently secure trigger in pull

HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
AWARNING RISK OF UNSAFE OPERATION	Unsafe operation of your pressure washer could lead to serious injury or death to you or others.      If proper starting procedure is not followed, engine can kickback causing	<ul> <li>Become familiar with the operation and controls of the pressure washer.</li> <li>Keep operating area clear of all persons, pets, and obstacles.</li> <li>Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Stay alert at all times.</li> <li>Never defeat the safety features of this product.</li> <li>Do not operate machine with missing, broken, or unauthorized parts.</li> <li>Never leave wand unattended while unit is running.</li> <li>If engine does not start after two pulls, squeeze trigger of gun to relieve pump</li> </ul>
	<ul> <li>The spray gun/wand is a powerful cleaning tool that could look like a toy to a child.</li> <li>Reactive force of spray will cause gun/wand to move, and could cause the operator to slip or fall, or misdirect the spray. Improper control of gun/wand can result in injuries to self and others.</li> </ul>	pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt. Then pull cord rapidly to avoid kickback and prevent hand or arm injury.  • Keep children away from the pressure washer at all times.  • Do not overreach or stand on an unstable support. Grip gun/wand firmly with both hands. Expect the gun to kick when triggered.
RISK OF ELECTRICAL SHOCK	Spray directed at electrical outlets or switches, or objects connected to an elec- trical circuit, could result in a fatal electrical shock.	Unplug any electrically operated product before attempting to clean it. Direct spray away from electric outlets and switches.
AWARNING RISK TO FLUID INJECTION	Your washer operates at fluid pressures and velocities high enough to penetrate human and animal flesh, which could result in amputation or other serious injury. Leaks caused by loose fittings or worn or damaged hoses can result in injection injuries. DO NOT TREAT FLUID INJECTION AS A SIMPLE CUT! See a physician immediately!	<ul> <li>Never place hands in front of nozzle.</li> <li>Direct spray away from self and others.</li> <li>Make sure hose and fittings are tightened and in good condition. Never hold onto the hose or fittings during operation.</li> <li>Do not allow hose to contact muffler.</li> <li>Never attach or remove wand or hose fittings while system is pressurized.</li> <li>Use only hose and high pressure accessories rated for pressure higher than your pressure washer's p.s.i.</li> </ul>
	Relieve system pressure before attempting maintenance or disassembly of equipment.	To relieve system pressure, shut off engine, turn off water supply, and pull gun trigger until water stops flowing.
AWARNING RISK OF CHEMICAL BURN	Use of acids, toxic or corrosive chemicals, poisons, insecticides, or any kind of flammable solvent with this product could result in serious injury or death.	<ul> <li>Do not use acids, gasoline, kerosene, or any other flammable materials in this product. Use only household detergents, cleaners and degreasers recommended for use in pressure washers.</li> <li>Wear protective clothing to protect eyes and skin from contact with sprayed materials.</li> <li>Do not use chlorine bleach or any other corrosive compound.</li> </ul>
AWARNING RISK OF HOT SURFACES	Contact with hot surfaces, such as engines exhaust components, could result in serious burn.	During operation, touch only the control surfaces of the pressure washer. Keep children away from the pressure washer at all times. They may not be able to recognize the hazards of this product.

#### **HAZARD** WHAT CAN HAPPEN **HOW TO PREVENT IT** Fuel or oil can leak or spill and could • If pressure washer is equipped with a fuel A DANGER result in fire or breathing hazard, serious shut-off valve, turn the valve to the off position **RISK OF INJURY AND** injury or death can result. Fuel or oil leaks before transporting to avoid fuel leaks. If preswill damage carpet, paint or other sure washer is not equipped with a fuel shut-PROPERTY DAMAGE surfaces in vehicles or trailers. off valve, drain the fuel from tank before trans-WHEN TRANSPORTING OR porting. Only transport fuel in an OSHA **STORING** approved container. Always place pressure washer on a protective mat when transporting to protect against damage to vehicle from leaks. Remove pressure washer from vehicle immediately upon arrival at your destination. Fuel Shutoff Safety Alert - Read Choke On Off (stop Fuel Owner's Manual The powerful spray from your pressure washer is capable of causing damage to surfaces such as wood, glass, automobile paint, auto striping and trim, and delicate objects such as flowers and shrubs. Before spraying, check the item to be cleaned to assure yourself that it is strong enough to resist damage from the force of the spray. Avoid the use of the concentrated spray stream except for very strong surfaces like concrete and steel. Operating without flow of water will result in equipment damage. Operating the pressure washer with water supply shutoff will void your warranty. You should never run this pressure washer for more than 2 minutes without pulling the trigger to allow cool water to enter the pump and the heated (recirculated) water to exit. ASSEMBL

#### **Carton Contents**

- Main Unit pressure washer with wheels
- Handle
- High Pressure Hose
- Chemical Pickup Hose and Filter
- Gun
- Wand



Main Unit Pressure Washer with Wheels



Handle



**High Pressure Hose** 



**Chemical Pickup Hose and Filter** 



**Gun and Wand** 

### **Bag Containing**

- Video Cassette
- Owner's Manual
- Nozzle Cleaning Kit and Replacement O-Rings
- Engine Oil
- Rubber Isolator and Mounting Hardware
- Handle Mounting Hardware



Video Cassette



Owner's Manual



Nozzle Cleaning Kit



Handle Mounting Hardware



Engine Oil



Rubber Isolator and Mounting Hardware



### **Tools Required for Assembly**

Adjustable wrench

Allen wrench


#### **Remove Pressure Washer from Carton**

- Open carton from the top. Locate and remove from box the handle, gun, wand, videotape, and oil.
- · Cut carton along dotted lines.
- Remove all carton inserts.
- Roll unit through opening in carton.
   NOTE: The hose is located at the bottom of the


### **Preparing the Pressure Washer for First Use**

**Note:** Included with your pressure washer is a video cassette tape on how to prepare your unit for operation. It is recommended you view this tape before performing the next steps.


- 1. Insert handle onto frame.
  - Insert knobs into the threaded slot in front of the frame handle and tighten by turning in a clock-wise direction.
  - Slide bolts into the slot in the side of the frame handle and tighten the nuts by turning in a clock-wise direction.



2. Using an adjustable wrench, remove nut from bolt that attaches board to frame. Remove wood plank from the frame of the unit. Discard bolt and board.



- **3.** Mount the rubber isolator to the frame. To mount isolator place threaded end of bolt through the washer.
  - Next with washer on bolt place threaded end of bolt through the larger hole in bottom of the rubber isolator.
  - Place threaded portion of bolt through the same hole location the wood plank was mounted to on the pressure washer.
  - Next place the tee nut over the threaded portion of the bolt and use the Allen wrench provided to tighten isolator to the frame.



**4.** Connect wand extension to gun. To tighten, turn knob in clockwise direction. Hand tighten.



**5.** Remove tie wrap off of high pressure hose. Unwind high pressure hose and attach the threaded end to the gun. Tighten with adjustable wrench.



**6.** Connect high pressure hose to outlet on pressure washer and hand tighten firmly. Connect chemical pickup hose to hose barb on pump.



NOTE: Always keep hose away from engine muffler.

Place assembled gun and wand on pressure washer holder.



8. Place pull cord into the wire bracket holder.Pull the cord under the wire bracket to the right of the wire loop. Lift the pull cord handle up and slide the cord to the left, sliding the cord into the wire loop. Next slide handle behind the wire bracket to the left of the wire loop. Engine recoil will pull the cord into its final position.

#### Checklist

Before going any further please review the following:

- Be sure you have completed assembly instructions.
- Double check all fittings to be sure they are tight.

**IMPORTANT:** Before any attempt to start your pressure washer be sure to check engine oil (See Operation under Engine Oil.)

### **OPERATION**

### **Know Your High Pressure Washer**

Read this Owner's Manual and Safety Rules before operation of your High Pressure Washer Compare this illustration with our pressure washer to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

PUMP- Develops high pressure.

**PRESSURE REGULATOR-** Allows you to adjust the pressure of the outlet stream.

**ENGINE RUN/STOP SWITCH**- Sets engine in starting mode for recoil starter — *Stops* running engine.

**RECOIL STARTER-** Used for starting the engine manually.

**SPRAY GUN ASSEMBLY (Contains Gun and Wand)**-Controls the application of water onto cleaning surface with trigger device.


OIL FILL- Port where engine oil is poured.

**GAS TANK/CAP-** Cap is removed and unleaded gasoline is poured.

**CHEMICAL INJECTION TUBE AND FILTER-** Mixes water and detergent in outlet water flow.

**HIGH PRESSURE OUTLET-** Connection for high pressure hose.

**CHOKE**- Lever used for starting unit.



**AWARNING**Read Owner's Manual. Do not attempt to operate equipment until you have read Owners Manual for Safety, Operation, and Maintenance Instructions.

**Note:** Included with your unit is a video cassette that demonstrates how to operate your pressure washer. If you have a video cassette recorder you should to view the video before operation.

AWARNING

Never adjust spray pattern when spraying. Never put hands in front of spray nozzle to adjust spray pattern you could be injured.


### **Stopping Your Pressure Washer**

ACAUTION

Do not run pump without the water supply connected and turned on.


Failure to do so will result in pump damage.

 Move throttle control to the stop position to turn pressure washer off.



Simply shutting OFF engine will not release pressure in the system. After engine has stopped, squeeze the trigger on the spray gun for about 3 seconds to relieve pressure. Spray stream will decrease in length.

**IMPORTANT:** This unit is equipped with a thermal relief valve. If unit is allowed to run for several minutes without pressing the trigger on the spray gun, several drops of water may be released through this valve to cool the unit. This small amount of water will drip from the bottom of the pump.



### **Before Starting The Engine**


To operate the engine you will need to do the following.

**Note:** Your pressure washer pump is a sealed pump, you should never have to add or change the oil.

ACAUTION Always check engine oil level before every start. Running engine low of oil or out of oil could result in serious damage.

### **Engine Oil**

Your unit has been shipped **without** oil in the engine. A bottle of SAE 30 weight oil is included in the carton. Remove oil dip stick located on top of the engine. Oil capacity is about 20 ounces of oil. The oil dip stick is clearly marked with a line that tells you when unit has enough oil. To check oil, place dipstick into oil fill. Tighten dipstick then remove. Do not fill above this point. Pour slowly.



**NOTE:** When adding oil to the engine crankcase, use a high quality detergent oil classified "For Service SF, SG, SH", rated SAE 30 weight. Use no special additives. Select the oil's viscosity grade according to your expected operating temperatures.

Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30, etc.) improve starting in cold weather, these multi-viscosity oils will result in increased oil consumption when used above 40°F. Check your engine oil level more frequently to avoid possible damage from running low on oil. Oil sump capacity is 20 ounces.

#### Gasoline

Your pressure washer engine is 4 cycle. Use unleaded fuel only.

**ACAUTION** Do not overfill the fuel tank. Always allow room for fuel expansion.

AWARNING

Never fill fuel tank indoors. To avoid explosion and injury, never fill fuel tank when engine is running or hot. Do not smoke or have open flame when filling fuel tank.

Use clean, fresh, regular unleaded gasoline with a minimum of 85 octane. Do not mix oil with gasoline. If unleaded fuel is unavailable leaded fuel may be used.

**IMPORTANT:** It is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as the carburetor, fuel filter, hose or tank during storage. Also, experience indicates that alcohol-blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

**A**CAUTION

Never start pressure washer without water source turned on


and connected to pressure washer. Failure to do so will cause pump damage.

### To Start Your Pressure Washer

- Remove gas cap.
- Add unleaded gasoline, slowly, to fuel tank.
- Do not overfill.




 Connect garden hose to the water inlet on the pressure washer. Tighten by turning counterclockwise.




- Connect high pressure hose to discharge on pump.
- Connect the garden hose to the water spout and turn water supply on.



- Squeeze trigger on pressure washer wand to relieve air pressure caused by turning on the water.
   Water will spew out of the gun in a thin stream.
   This will make it easier to start the engine.
- Engage the safety latch on the spray gun. This locks the trigger in place and keeps you from accidentally spraying a high pressure stream.



- On the engine there is a choke/run lever. Place lever to the choke position.
- On the engine there is a throttle control lever. Place throttle to the rabbit position. Always start engine with throttle in the rabbit (high speed) position.



Grasp the starter grip and pull slowly until resistance is felt, then pull firmly to start engine.

**NOTE:** If engine does not start right away, squeeze the trigger on the gun to relieve air pressure caused by turning on the water. Water will spew out of the gun in a thin stream. This will make it easier to pull start the engine. If more than five pulls, place choke lever back to run position.

- When engine starts, gradually move choke lever to RUN position.
- For hot engine restarts, make sure throttle is in the rabbit (high speed) position and the choke lever is in the RUN position.
- Grasp the starter grip and pull slowly until resistance is felt, then pull firmly to start engine.

#### **How To Use Your Pressure Washer**

On the end of your spray gun is a nozzle that you can slide forward and backward and that you can also twist from side to side. With the adjustable nozzle you can adjust the spray pattern to either high pressure or low pressure. You can also adjust the spray so it is concentrated in a stream pattern or expanded into a fan pattern.

 Slide the nozzle in a forward position to draw chemical and achieve low pressure. Pull nozzle back for high pressure.



 To adjust your spray pattern twist the nozzle clockwise for fan spray or counterclockwise for stream spray.





**FAN SPRAY** 


STREAM SPRAY

 For most effective cleaning, keep spray nozzle between 8 and 24 inches from cleaning surface.

**IMPORTANT:** If you get spray nozzle too close especially on high pressure, you may damage the surface you are cleaning.

 The pressure control knob is located on the pump. You can increase the pressure by turning the knob clockwise or decrease the pressure by turning the knob counterclockwise.


**NOTE:** This unit is set at its maximum pressure at the factory. Do not attempt to adjust the pressure higher than this factory setting.



### **Using Soaps/Chemicals**


**IMPORTANT:** Use soaps and chemicals that are designed specifically for use with pressure washers. To apply soaps/chemicals follow these steps:

- Prepare the soap/chemical as required by your job.
- Insert soap/chemical line into your container (soap/ chemicals and container not included).



- Slide the adjustable nozzle forward to low pressure mode. Soap/chemicals cannot be applied with nozzle in high pressure position.
- Review the use of the adjustable nozzle.
- Connect garden hose to water inlet (see "To Start Your Pressure Washer" on page 9). Check that high pressure hose is connected to spray gun and pump (see Assembly), and start engine.
- Apply soap/chemicals to dry surface, starting from the bottom and working up.
- Allow the soap/chemicals to soak in between 3-5 minutes before washing and rinsing.
- When rinsing on high pressure, start at lower portion of area to be washed and work upward, using long, even, overlapping strokes.

**NOTE:** Your pressure washer is equipped with a chemical injector adjustment knob. With the knob fully opened you will get a maximum chemical draw. With knob fully closed you will get *no* chemical draw. Turn knob in counterclockwise direction to achieve more chemical draw and clockwise for less chemical draw.



### **MAINTENANCE**

CUSTOMER RESPONSIBILITIES TABLE							
MAINTENANCE TASK	Before each use	Every 25 hours or yearly	Every 50 hours or yearly	Every 100 hours or yearly			
PRESSURE WASHER							
check/clean inlet screen	Х						
check high pressure hose	Х						
check soap and chemical hose and filter	Х						
check gun and wand for leaks	Х						
purge pump of air and contaminants	X						
ENGINE	•	•	•				
check oil level	Х						
change oil			Х				
clean air cleaner and precleaner		Х					
clean/replace spark plug				Х			
clean engine muffler & finger guard				Х			
prepare for storage	Prepare unit for	storage if it is to re	main idle for long	er than 30 days			

### **Product Specifications**

### **Pressure Washer Specifications**

Pressure	2400
Flow Rate	2.4 GPM
Cleaning Units (psi x GPM)	5760

### **Engine Specifications**

RPM	3600
Rated Horsepower	6.0
Spark Plug Gap	.030" (0.76mm)
Gasoline Capacity	1.5 quarts
Oil (22 oz. capacity)	SAE 30 weight

### **General Recommendations**


The warranty of the high pressure washer does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain high pressure washer as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to maintain your high pressure washer.

Once a year you should clean or replace the spark plug, and clean or replace the air filter, and thoroughly check the gun and wand assembly for wear. A clean spark plug and clean air filter assure proper fuel-air mixture and help your engine run better and last longer.

Your pressure washer pump is a sealed pump; you should never have to add or change the oil.

**NOTE:** Over time the o-rings in the gun assembly become worn. Attached to your owners manual is a replacement o-ring and split backup ring.



#### **Pressure Washer Maintenance**

**Check and Clean Inlet Screen:** Examine inlet screen on pump inlet fitting. Clean if clogged; replace if torn.

Check High Pressure Hose: High pressure hose can develop leaks from wear, kinking, abuse. Inspect hose each time before use. Check for cuts, leaks, abrasions or bulging of cover, and damage or movement of couplings. If any of these conditions exist, replace hose immediately.

Check Chemical/Soap Hose: Examine the chemical/soap hose and clean if clogged. Hose should fit tightly on pump fitting. Check for leaks and tears. Replace filter or hose if either is damaged.

**Check Gun and Wand:** Examine hose connection to gun making sure it is secure. Test trigger by pressing it and making sure it springs back into place when you release it.

### **Pump Maintenance (Changing Pump Oil)**

Your pressure washer pump is a sealed pump, you should never have to change oil.

### **Purge Pump of Air and Contaminants**

To remove the air from the pump, follow these steps:

- Set up the pressure washer as described in ASSEMBLY section and connect the water supply.
- Remove the wand extension from the spray gun.
- Pull the trigger on the gun and hold.

To remove the contaminants from the pump, follow these steps:

- Set up the pressure washer as described in ASSEMBLY section, connect the water supply.
- Remove the wand extension from the spray gun.
- Start the engine according to instructions in the OPERATION section.
- Pull the trigger on the gun and hold.
- When the water supply is steady and constant, disengage trigger and refasten the wand extension.

#### **Engine Maintenance**


### **Check Oil Level**

 Oil level should be checked prior to each use or at least every 5 hours of operation. To check oil see
 Engine Oil on page 8.


### **Changing Engine Oil**

 Change oil while engine is still warm. Preferably drain oil from top of engine as illustrated below.
 Drain oil with air cleaner side up. Oil can be drained from engine bottom if necessary.

**IMPORTANT:** Before tipping engine or equipment to drain oil, drain fuel from tank by running engine until fuel tank is empty.



 To drain oil from bottom of engine, remove drain plug as illustrated below. Allow oil to drain and replace drain plug. Remove dipstick and refill with new oil of recommended grade. Start and run engine at idle for 30 seconds.



 Stop engine. Wait 30 seconds and re-check oil level. If required, add oil to bring level to FULL mark on dipstick.



### Check Engine - Finger Guard/Muffler

 Do not clean engine with a forceful spray of water because water could contaminate fuel system.
 With a brush or cloth, clean any debris from finger guard after every use to prevent engine damage caused by overheating.




 Before running engine, clean muffler area to remove all grass and combustible debris.



### Clean Pre-Cleaner and Air Cleaner Cartridge

Your engine is equipped with an oval dual element air cleaner: the two elements include a foam pre-cleaner and an air cleaner cartridge.

- To remove the air cleaner element, loosen two cover screws and lift cover. Carefully remove foam precleaner and air cleaner cartridge.
- To clean pre-cleaner and air cleaner cartridge, wash in liquid detergent and water. Allow to dry thoroughly before using. Do not oil the precleaner or cartridge. Replace if very dirty or damaged.
- After cleaning the pre-cleaner and air cleaner cartridge, replace pre-cleaner on air cleaner cartridge.
- Install air cleaner assembly (pre-cleaner and cartridge) in base. Then install cover on air cleaner and tighten screws securely to base.



**NOTE**: Do not use petroleum solvents, e.g., kerosene, which will cause the cartridge to deteriorate. Do not use pressurized air to clean cartridge. Pressurized air can damage the cartridge.

### Clean and Replace Spark Plug

Change the spark plug every 100 hours of operation or once each year, whichever comes first. This will help your engine to start easier and run better.



### **SERVICE AND ADJUSTMENTS**

### Carburetor

The carburetor of your high pressure washer is pre-set at the factory. The carburetor should not be tampered with. If your pressure washer is used at an altitude in excess of 5000 feet consult with your nearest Sears Service Center regarding high altitude set changes.

Engine speed was properly adjusted at the factory and should require no additional adjustment. Do not attempt to change engine speed. If you believe the engine is running too fast or too slow, take your pressure to a Sears Authorized Service Center for repair and adjustment.

AWARNING
High engine speeds are dangerous and increase the risk of personal injury or damage to equipment.

Low engine speeds impose a heavy load on the engine and could shorten engine life.

#### **Nozzle Cleaning**


If the nozzle becomes clogged with foreign materials, such as dirt, excessive pressure may develop. If the nozzle becomes partially clogged or restricted, the pump pressure will pulsate. Clean the nozzle immediately using the nozzle kit supplied and the following instructions.

- 1. Shut off the pressure washer and turn off the water supply.
- 2. Disconnect spark plug wire.

- 3. Pull trigger on gun handle to relieve any water pressure.
- 4. Disconnect the wand from the gun.
- 5. Remove nozzle from the the end of the wand with the 2mm Allen wrench provided.



6. Clean the nozzle using the nozzle cleaner provided or a straightened paper clip. Insert into the nozzle end and work back and forth until obstructions is removed.



7. Direct water supply into nozzle end to back flush loosened particles for 30 seconds.



- 8. Reassemble the nozzle to the wand. Tighten securely to prevent leaks.
- 9. Reconnect wand to gun and turn on water supply.
- 10. Start pressure washer and place wand into high pressure setting to test.

### **STORAGE**

### **Preparing Pressure Washer for Storage**

**NOTE:** If you do not plan to use your unit for 30 days or more, unit should be prepared for storage.

**IMPORTANT:** It is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as the carburetor, fuel filter, hose or tank during storage. Also, experience indicates that alcohol-blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

### **Engine Preparation**

- First add a fuel stabilizer to the fuel tank.
- Run pressure washer for a full 5 minutes to allow fuel stabilizer to enter the fuel system.
- Next shut off engine and disconnect the water supply.
- Disconnect the spark plug wire and remove the spark plug.
- Add one teaspoon of oil through the spark plug hole
- Place rag over spark plug hole and pull the recoil a few times to lubricate the combustion chamber.
- Replace the spark plug, but do not connect the spark plug wire.

**ACAUTION** 

While preparing the engine make sure water supply is turned on and

flowing to the unit. **NEVER** run unit without water supply running through pump. Failure to do so will cause pump damage.

### **Pump Preparation**

This pressure washer should be stored in such a way to protect it from freezing. Do not store this unit outdoors or in an area where temperatures will fall below 32° F. This can cause extensive damage to this unit.

If unit has to be stored under freezing conditions a nontoxic R.V. anti-freeze should be put in the pump according to steps below to protect from freezing.

- Be sure engine switch is in "OFF" position and spark plug wire has been removed from spark plug.
- Pull the trigger on the spray gun to release the pressure in the high pressure hose. Detach high pressure hose and garden hose from the unit.
- Pull the recoil on the engine 4 to 6 times to discharge remaining water in pump.
- Tip the unit on the end with the water inlet fitting pointing upward.
- If unit will be stored where temperatures fall below 32°F, pour approximately 1/4 cup of non-toxic R.V. anti-freeze down the fitting where the water hose
- Set unit upright and pull starter handle on engine 4 to 6 times to circulate anti-freeze in pump until antifreeze is discharged from the pump.


# TROUBLESHOOTING

PROBLEM	C/	AUSE	(	CORRECTION
Engine will not start	1.	No fuel.	1.	Add Fuel.
(see Engine Manual for further engine trouble-shooting)	2.	Pressure builds up after two pulls on the recoil starter or after initial use.	2.	Squeeze gun trigger to relieve pressure.
C,	3.	Not primed or choked.	3.	Push primer bulb 3 times or choke engine.
	4.	Spark plug wire not attached.	4.	Attach spark plug wire.
	5.	Choke lever in the "Choke" position on a "hot" engine or an engine that has been exposed to thermal heat for a long period of time.	5.	Move choke to the "No Choke" position.
No or low pressure (initial use)	1.	Wand not in high pressure.	1.	See How to Use Wand paragraph in the Operation Section.
,	2.	Low water supply.	2.	Water supply must be at least 5 GPM @ 20 PSI.
	3.	Leak at high pressure hose.	3.	Repair leak. Apply Teflon tape if necessary.
	4.	Nozzle obstructed.	4.	Clean nozzle with paper clip or nozzle cleaning tool, pour water into nozzle end to flush out obstruction.
	5.	Water filter screen clogged.	5.	Remove and clean filter.
	6.	Air in hose.	6.	Turn off the engine, then the water source. Disconnect the water source from the pump inlet and turn the water source on to remove all air from the hose. When there is a steady stream of water present, turn water source off. Reconnect water source to pump inlet and turn on water source. Squeeze trigger to remove remaining air.
	7.	Choke lever in the "Choke" position.	7.	Move choke to the "No Choke" position.
	8.	Throttle control lever is not in the "Fast" position.	8.	Move throttle control lever to the "Fast" position.
	9.	High pressure hose is too long.	9.	Use high pressure hose under 100 feet.
Will not draw chemicals	1.	Wand not in low pressure.	1.	See How to Use Wand paragraph in the Operation Section.
	2.	Chemical filter clogged.	2.	Clean filter.
	3.	Chemical screen not in chemical	3.	Insure end of chemical hose is fully submerged into chemical.
	4.	Chemical adjustment knob closed.	4.	Turn knob fully counterclockwise to open.
	5.	Chemical too thick	5.	Dilute chemical. Chemical should be the same consistency as water.
	6.	Pressure hose is too long	6.	Lengthen water supply hose instead of pressure hose.
	7.	Chemical build up in chemical injector.	7.	Have parts cleaned or replaced by AWSC.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
No or low pressure (after period of normal use.)	<ol> <li>Worn seal or packing.</li> <li>Worn or obstructed valves.</li> <li>Worn unloader piston.</li> </ol>	<ol> <li>Have replaced by AWSC.</li> <li>Have replaced by AWSC.</li> <li>Have replaced by AWSC.</li> </ol>
Water leaking at gun/wand connection	<ol> <li>Worn or broken o-ring.</li> <li>Loose hose connection.</li> </ol>	Check and replace.     Tighten.
Water leaking at pump	<ol> <li>Loose connections.</li> <li>Piston packings worn.</li> <li>Worn or broken o-rings.</li> <li>Pump head or tubes damaged from freezing.</li> </ol>	<ol> <li>Tighten.</li> <li>Have replaced by AWSC.</li> <li>Have replaced by AWSC.</li> <li>Have replaced by AWSC.</li> </ol>
Oil leaking at pump	<ol> <li>Oil seals worn.</li> <li>Loose drain plug.</li> <li>Worn drain plug, o-ring</li> <li>Worn fill plug o-ring.</li> <li>Pump overfilled.</li> <li>Incorrect oil used.</li> <li>Vent plug is clogged.</li> </ol>	<ol> <li>Have replaced by AWSC.</li> <li>Tighten.</li> <li>Check and replace.</li> <li>Check for correct amount.</li> <li>Drain and fill with correct amount and type of oil.</li> <li>Clean vent plug; blow air through it to remove any blockage. If problem persists, replace plug.</li> </ol>

### **PARTS/PARTES**

# CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010 CRAFTSMAN 2400 PSI MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESION 919.769010




REF N	O. PART NUMBER	DESCRIPTION			
1	17715	Handle			
2	C042	Knob - 5/16"	DAD	TC NOT III	UCTDATED
3	17628	Gun			<u>USTRATED</u>
4	17709	Tire Semi (7 x 1 3/4")		P-769010	Owners Manual
5	W137	Nut Pal 1/2"	NCT		Nozzle Cleaning Kit
6	16371	Rubber Foot, Hollow	F101		Screw, Hex-Engine to Pump
7	W131	Tee Nut 5/160" x 3/4"	F196		Screw, Hex-Engine to Pump
8	17713	Frame	1608	37	Nut Flanghead-Engine to Pump
10	H140	Hose, Chemical	F074	ļ	Washer Flat-Engine to Pump
11	17774	Lance, Multi-Reg	1650	)5	Thermal Relief Valve
12	16467	Hose			
13	17569	Decal Craftsman			
14	F064	Screw - Hex 5/16" - 18 x 1L	G		
15	F469	Lock Nut 5/16"		ACCESSO	<u>ORIES</u>
16	17712	Screw HHC, 5/16"		(Not Inclu	ded with Pressure Washer)
17	17716	Decal Operation		`	,
19	17367	Handle Grip		919.76430	Floor/Siding Brush
900		Engine (Refer to Engine Brea	ak-	919.76431	Fixed Brush
		down (Model 120602-01350	-E2)	919 76450	25Ft. 3/8" high pressure hose
20	PK16482	Pump		1	= :
21	16829	Garden Hose Adapter 1/2"		1	50Ft. 3/8" high pressure hose
22	F504W	3/8" Coupling		919.76484	I Turbo nozzle
23	F112	Washer			
24	AL-650015	O-Ring Kit			

# **PUMP PARTS/BOMBA PARTES**

CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010
CRAFTSMAN 2400 PSI MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESION 919.769010

PUMP BREAKDOWN MODEL PK16482 BOMBA PARTES # PK16482



# PUMP PARTS/BOMBA PARTES

CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**PUMP BREAKDOWN MODEL PK16482** 

CRAFTSMAN 2400 PSI MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESION 919.769010

**BOMBA PARTES # PK16482** 


REF.	PART			REF.	PART		
NO.	NO.	DESCRIPTION	QTY.	NO.	NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	AR-1322520	Knob	1	37	AR-1200690	O-Ring	1
2	AR-1980300	Nut	t 1		AR-1270130	Detergent Injector	1
3	AR-1980470	Grub Screw	1	40	AR-1980190	Support Ring	3
4	AR-1980640	Handle Insert	1	41	AR-1342761	Gasket	3
5	AR-1080070	Pin	1	42	AR-1980180	Piston Guide	3
6	AR-1980220	Plate Spring	1	43	AR-770130	O-Ring	3
7	AR-1271070	Spring	1	44	AR-1260440	Gasket	3
8	AR-1080041	Upper Piston	1	45	AR-1980170	Ring	3
9	AR-1080401	Ring	1	46	AR-1980410	Seal	3
10	AR-1080250	O-Ring	1	47	AR-770090	O-Ring	1
11	AR-1980210	Piston Guide	1	48	AR-1980460	Housing	1
12	AR-880830	O-Ring	7	49	AR-1980430	Spacer	3
13	AR-740290	O-Ring	1	52	AR-1980290	Oil Plug	1
14	AR-800560	O-Ring	1	53	AR-180030	Screw	4
15	AR-1271170	Ring	1	54	AR-1980160	Spring	3
16	AR-1080190	O-Ring	2	55	AR-1980140	Piston	3
17	AR-1271160	Lower Piston	1	56	AR-1980150	Ring	3
18	AR-1980200	Valve Seat	1	57	AR-1980130	Rail	1
19	AR-1470210	O-Ring	1	58	AR-1980250	Cage	2
20	AR-880581	Plug	2	59	AR-1980240	Rail	3
21	AR-820510	O-Ring	2	60	AR-850370	Screw	1
23	AR-1980310	Screw	3	61	AR-1980070	Wobble Plate	1
24	AR-650530	Washer	3	62	AR-1980440	Hollow Shaft	1
25	AR-1980650	Pump Head	1	63	AR-1980340	O-Ring	1
26	AR-1260162	Plug	3	64	AR-1980450	Flange	1
27	AR-960160	O-ring	3	65	AR-1980230	Roller Bearing	1
28	AR-1269050	Complete Valve	6	66	AR-480671	Seal	1
30	AR-480480	O-Ring	1	68	AR-1980510	El. Motor Flange	1
31	AR-1250280	Ball	1	70	AR-1200430	Screw	4
32	AR-1560520	Spring	1	71	AR-1560650	Hose Tail	1
33	AR-1460430	O-Ring	1	72	AR-800560	O-Ring	1
34	AR-1540170	Jet	1	73	AR-480560	O-Ring	1
35	AR-1080091	Spring	1	74	AR-1560670	Knob	1
36	AR-394280	O-Ring	1	75	AR-1560660	Ring	1

	PARTS KITS									
A=KIT 16739 B=KIT 16740 C=KI Valves Pistons Oil S					T 16742 eals	D=KIT Water	16738 Seals			
Pos.	Qty.	Pos.	Qty.	Pos.	Qty.	Pos.	Qty.			
12 28	6 6	55	3	46 47 66	3 1 1	40 41 43 44 45 49	3 3 3 3 3 3			

	Γ 16737 ader Val						16741 ical Injector	H=K Bear	IT 16743 ring
Pos.	Qty.	Pos.	Qty.	Pos.	Qty.	Pos.	Qty.	Pos.	Qty.
1 2 3 4 5 6 7	1 1 1 1 1 2	8 9 10 11 12 13 14	1 1 1 1 1 1	15 16 17 18 19	1 2 1 1	30 71 72 73 74 75	1 1 1 1 1	57 58 59 65	1 2 3 1

#### CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 



REF. NO.         PART NO.         DESCRIPTION         REF. NO.         PART NO.         DESCRIPTION         REF. NO.         PART NO.         NO.         DESCRIPTION           1         692670         Cylinder Assembly         45         262679         Tappet-Valve         619         94744         Screw-Hex.           2         399269         Bushing         122**••∆692668         Gasket-Intake         635         66538         Boot-Spark Plug           5         692800         Head-Cylinder         155         225325         Plate-Cylinder Head         830         499756         Stud-Rocker Arm           8         495786         Breather Assembly         238         263131         Cap-Valve         868 ★△498592         Seal-Valve           9         *272481         Gasket-Breather         306         225366         Shield-Cylinder         883 ★△273348         Gasket-Exhaust           10         94955         Screw-Hex.         337         499608         Plug-Spark         1019         693868         Label Kit           11         499675         Tube-Breather         529         281736         Grommet         1022         ★273241         Gasket-Rocker Cover           13         499642         Valve-Exhaust
2 399269 Bushing 3 ★299819 Seal—Oil 5 692800 Head—Cylinder 7 ★∆273240 Gasket—Cylinder Head 8 495786 Breather Assembly 9 ★272481 Gasket—Breather 10 94955 Screw—Hex. 11 499675 Tube—Breather 13 95049 Screw—Hex. 33 499642 Valve—Exhaust 34 499641 Valve—Intake 35 263149 Spring—Valve 5 585 ★272238 Gasket—Breather 36 5 66538 Boot—Spark Plug 718 230192 Pin—Locating 830 499756 Stud—Rocker Arm 868 ★∆498592 Seal—Valve 883 ★∆273348 Gasket—Exhaust 993 ★∆273346 Gasket—Exhaust 993 ★∆273346 Gasket—Plate 102 ★∆273241 Gasket—Plate 102 ★∆273241 Gasket—Rocker Cover 103 499642 Valve—Exhaust 104 499641 Valve—Intake 35 263149 Spring—Valve 585 ★272238 Gasket—Breather 103 4281621 Guide—Push Rod
<b>!</b>


Included in Gasket Set-Part No. 692702.

Δ Included in Valve Overhaul Kit-Part No. 692705.

Included in Carburetor Kit–Part No. 692703
 Included in Carburetor Gasket Set–Part No. 692704.

#### CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
16 24 25	222698 499627	Crankshaft Key–Flywheel Piston Assembly (Standard) ————————————————————————————————————	27 28 29 32 116	499423 499424 94699	Ring Set (Standard)  Note  892785 Ring Set (.010" O.S.) 692786 Ring Set (.020" O.S.) 692787 Ring Set (.030" O.S.) Lock-Piston Pin Pin-Piston Rod-Connecting Screw-Connecting Rod Seal-O-Ring	116A 146 227 284 404 523 525 562 592 615 616 741 847	94388 498772 94511 67072 499621 495265 94852 231082 94474 263175 262598 498715	Seal-O-Ring Key-Timing Lever-Governor Screw-Shoulder Washer Dipstick Tube-Oil Fill Bolt-Governor Lever Nut-Hex. Retainer-Governor Crank-Governor Gear-Timing Dipstick/Tube Assembly


Included in Gasket Set–Part No. 692702.
 Included in Valve Overhaul Kit–Part No. 692705.

Included in Carburetor Kit-Part No. 692703

<sup>◆</sup> Included in Carburetor Gasket Set-Part No. 692704.

CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF NO	<del>.</del> .	PART NO.	DESCRIPTION
4	499619 *272198	Sump-Engine Gasket-Crankcase Plug-Oil Drain	NO. 258		Screw-Hex.  Note  94612 Screw-Hex. One Used in Hole Nearest Breather.	NO.	43 446	NO. 493737	DESCRIPTION  Governor/Oil Slinger Gear–Cam

<sup>\*</sup> Included in Gasket Set-Part No. 692702.
Δ Included in Valve Overhaul Kit-Part No. 692705.

Included in Carburetor Kit–Part No. 692703
 Included in Carburetor Gasket Set–Part No. 692704.

CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 




REF. PART	REF. PART	REF. PART
NO. NO. DESCRIPTION	NO. NO. DESCRIPTION	NO. NO. DESCRIPTION
51**•△692668 Gasket-Intake 95 94098 Screw-Round Head 104 •231371 Pin-Float Hinge 108 223471 Valve-Choke 117 497466 Jet-Main 122**•△692799 Spacer-Carburetor 124 95048 Screw-Hex. 125 693864 Carburetor	127 • Plug-Welch (Sold in Kit Only)  130 224908 Valve-Throttle  131 499682 Shaft-Throttle  133 398187 Float-Carburetor  134 •398188 Valve-Needle (Includes Seat)  137 ••280492 Gasket-Float Bowl	141 693866 Shaft—Choke 163*◆•∆692667 Gasket—Air Cleaner 355 ••271716 Washer—Seal 637 ◆•693867 Seal—Choke Shaft 692 262715 Spring—Detent 975 493640 Bowl—Float 987 ••280566 Seal—Throttle Shaft

 <sup>★</sup> Included in Gasket Set-Part No. 692702.
 ∆ Included in Valve Overhaul Kit-Part No. 692705.

Included in Carburetor Kit–Part No. 692703
 Included in Carburetor Gasket Set–Part No. 692704.

CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
122∗◆	•∆692799 •◆692667 263148 263038 691147	Gasket-Intake Spacer-Carburetor Gasket-Air Cleaner Link-Mechanical Gov. Spring-Governor Screw-Hex. Choke Shaft Knob	529 564 604 620 621 843	693808 693807 693378 396847	Grommet Screw-Hex. Cover-Control Kit Bracket-Control Switch-Stop Assy Sleeve-Lever	966 967 968 969 970 971	491588 281340 94872 94118	Base-A/C Primer Filter-Air Cover-Air Cleaner Screw-Hex. Screw-Hex.


<sup>★</sup> Included in Gasket Set-Part No. 692702.

- Included in Carburetor Kit-Part No. 692703
- ◆ Included in Carburetor Gasket Set-Part No. 692704.

<sup>△</sup> Included in Valve Overhaul Kit–Part No. 692705.

CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
23 37 65 78 304 332	692693 224511 94904 94744 499676	Flywheel Guard-Flywheel Screw-Hex. Screw-Hex. Housing-Blower Nut-Flywheel	333 334 356 363 373	802574 94731 497833 19069	Armature–Magneto Screw–Hex. Wire–Stop Flywheel Puller Nut–Hex.	455 851 930 1005 1036	225121 493880 692675 281657	Cup-Flywheel Terminal-Cable Guard-Rewind Fan-Flywheel Label Kit-Emission


 <sup>★</sup> Included in Gasket Set–Part No. 692702.
 ∆ Included in Valve Overhaul Kit–Part No. 692705.


Included in Carburetor Kit–Part No. 692703
 Included in Carburetor Gasket Set–Part No. 692704.

### CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 










670 🕜



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
187 188 284 300 305	398540 94511 692275	Line-Fuel Screw-Shoulder Screw-Shoulder Muffler-Exhaust Screw-Hex.	346 601 670 832 836	93053 280512 498736	Screw-Hex. Clamp-Hose Spacer-Fuel Tank Guard-Muffler Screw-Hex.	836A 883 957 972	<b>★</b> ∆273348 498697	Screw-Hex. Gasket-Exhaust Cap-Fuel Tank Tank-Fuel

<sup>\*</sup> Included in Gasket Set-Part No. 692702.


<sup>△</sup> Included in Valve Overhaul Kit-Part No. 692705.


<sup>•</sup> Included in Carburetor Kit-Part No. 692703


<sup>◆</sup> Included in Carburetor Gasket Set-Part No. 692704.

### CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 










670 🕜



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
187 188 284 300 305	398540 94511 692275	Line-Fuel Screw-Shoulder Screw-Shoulder Muffler-Exhaust Screw-Hex.	346 601 670 832 836	93053 280512 498736	Screw-Hex. Clamp-Hose Spacer-Fuel Tank Guard-Muffler Screw-Hex.	836A 883 957 972	*∆273348 498697	Screw-Hex. Gasket-Exhaust Cap-Fuel Tank Tank-Fuel


 <sup>★</sup> Included in Gasket Set-Part No. 692702.
 ∆ Included in Valve Overhaul Kit-Part No. 692705.

<sup>•</sup> Included in Carburetor Kit-Part No. 692703

<sup>◆</sup> Included in Carburetor Gasket Set-Part No. 692704.

### CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 




REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
55 56 58	497440 263074	Housing–Rewind Starter Pulley–Starter Rope–Starter (Cut To Required Length)	60 65 373 456 459	281434 94904 94908 281503	Grip-Starter Rope Screw-Hex. Nut-Hex. Retainer-Spring Plate-Paul Friction	461 608 689	94943 497680	Screw-Shoulder Starter-Rewind Spring-Friction


Included in Gasket Set–Part No. 692702.
 Included in Valve Overhaul Kit–Part No. 692705.


Included in Carburetor Kit-Part No. 692703
 Included in Carburetor Gasket Set-Part No. 692704.


CRAFTSMAN 2400 PSI HIGH PRESSUIRE WASHER 919.769010

**BRIGGS ENGINE MODEL #120602-01350-E2** 









REF.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3 7 9 12 20 51 104 116 116A	*299819 *△273240 *272481 *272198 *399781 *◆•△692668 •231371 *280393 *280966 692703	Seal-Oil Gasket-Cylinder Head Gasket-Breather Gasket-Crankcase	127 134 137 ( 163*	• •398188 •◆280492	Plug-Welch (Sold in Kit Only) Valve-Needle (Includes Seat) Gasket-Float Bowl Gasket-Air Cleaner Washer-Seal Gasket Set	637 868 883 977 987 993	•♦693867 ★△498592 ★△273348 692704 •♦280566 ★△273346 ★△273241	Seal- Choke Shaft Seal-Valve Gasket-Exhaust Gasket Set- Carburetor Seal-Throttle Shaft Gasket-Plate Gasket-Rocker Cover Kit-Valve Overhaul

- ★ Included in Gasket Set-Part No. 692702.
- △ Included in Valve Overhaul Kit-Part No. 692705.

- Included in Carburetor Kit-Part No. 692703
- ◆ Included in Carburetor Gasket Set-Part No. 692704.

# Briggs & Stratton Corporation (B&S), the California Air Resources Board (CARB) and the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Emission Control System Warranty Statement (Owner's Defect Warranty Rights and Obligations)

EMISSION CONTROL WARRANTY COVERAGE IS APPLICABLE TO CERTIFIED ENGINES PURCHASED IN CALIFORNIA IN 1995 AND THEREAFTER, WHICH ARE USED IN CALIFORNIA, AND

TO CERTIFIED MODEL YEAR 1997 AND LATER ENGINES WHICH ARE PURCHASED AND USED ELSEWHERE IN THE UNITED STATES.

### California and United States Emission Control Defects Warranty Statement

The California Air Resources Board (CARB), U.S. EPA and B&S are pleased to explain the Emission Control System Warranty on your model year 2000 and later small off-road engine (SORE). In California, new small off-road engines must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. Elsewhere in the United States, new non-road, spark-ignition engines certified for model year 1997 and later, must meet similar standards set forth by the U.S.EPA. B&S must warrant the emission

control system on your engine for the periods of time listed below, provided there has been no abuse, ne-glect or improper maintenance of your small off-road engine. Your emission control system includes parts such as the carburetor, air cleaner, ignition system, muffler and catalytic converter. Also in-cluded may be connectors and other emission related assemblies. Where a warrantable condition exists, B&S will repair your small off-road engine at no cost to you including diagnosis, parts and labor.

### **Briggs & Stratton Emission Control Defects Warranty Coverage**

Small off-road engines are warranted relative to emission control parts defects for a period of two years, subject to provisions set

forth below. If any covered part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by B&S.

#### **Owner's Warranty Responsibilities**

As the small off-road engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your Operating and Maintenance Instructions. B&S recommends that you retain all your receipts covering maintenance on your small off-road engine, but B&S cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance. As the small off-road engine owner, you should however be aware that B&S may deny you warranty coverage if your small off-road engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your small off-road engine to an Authorized B&S Service Dealer as soon as a problem exists. The undisputed warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact a B&S Service Representative at 1-414-259-5262.

The emission warranty is a defects warranty. Defects are judged on normal engine performance. The warranty is not related to an in-use emission test.

#### **Briggs & Stratton Emission Control Defects Warranty Provisions**

The following are specific provisions relative to your Emission Control Defects Warranty Coverage. It is in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operating and Maintenance Instructions.

1. Warranted Parts

Coverage under this warranty extends only to the parts listed be-low (the emission control systems parts) to the extent these parts were present on the engine purchased.

- a. Fuel Metering System
  - Cold start enrichment system
  - Carburetor and internal parts
  - Fuel Pump
- b. Air Induction System
  - Air cleaner
  - •I ntake manifold
- c. Ignition System
  - Spark plug(s)
  - Magneto ignition system
- d. Catalyst System
  - Catalytic converter
  - Exhaust manifold
  - Air injection system or pulse valve
- e. Miscellaneous Items Used in Above Systems
  - Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
  - Connectors and assemblies
- 2. Length of Coverage

B&S warrants to the initial owner and each subsequent purchaser that the Warranted Parts shall be free from defects in materials and workmanship which caused the failure of the Warranted Parts for a period of two years from the date the engine is delivered to a retail purchaser.

### 3. No Charge

Repair or replacement of any Warranted Part will be performed at no charge to the owner, including diagnostic labor which leads to the determination that a Warranted Part is defective, if the diagnostic work is performed at an Authorized B&S Service Dealer. For emissions warranty service contact your nearest Authorized B&S Service Dealer as listed in the "Yellow Pages" under "Engines, Gasoline," "Gasoline Engines," "Lawn Mowers," or similar category.

4. Claims and Coverage Exclusions

Warranty claims shall be filed in accordance with the provisions of the B&S Engine Warranty Policy. Warranty coverage shall be excluded for failures of Warranted Parts which are not original B&S parts or because of abuse, neglect or improper maintenance as set forth in the B&S Engine Warranty Policy. B&S is not liable to cover failures of Warranted Parts caused by the use of add-on, non-original, or modified parts.

5. Maintenance

Any Warranted Part which is not scheduled for replacement as re-quired maintenance or which is scheduled only for regular inspection to the effect of "repair or replace as necessary" shall be warranted as to defects for the warranty period. Any Warranted Part which is scheduled for replacement as required maintenance shall be warranted as to defects only for the period of time up to the first scheduled replacement for that part. Any replacement part that is equivalent in performance and durability may be used in the performance of any maintenance or repairs. The owner is responsible for the performance of all required maintenance, as defined in the B&S Operating and Maintenance Instructions.

6. Consequential Coverage

Coverage hereunder shall extend to the failure of any engine components caused by the failure of any Warranted Part still under warranty.

#### About your engine warranty:

Briggs & Stratton welcomes warranty repair and apologizes to you for being inconvenienced. Any Authorized Service Dealer may perform warranty repairs. Most warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may not be appropriate. For example, warranty would not apply if engine damage occurred because of misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, warehousing or improper installation. Similarly, warranty is void if the serial number of the engine has been removed or the engine has been altered or modified.

If a customer differs with the decision of the Service Dealer, an investigation will be made to determine whether the warranty applies. Ask the Service Dealer to submit all supporting facts to his Distributor or the Factory for review. If the Distributor or the Factory decides that the claim is justified, the customer will be fully reimbursed for those items that are defective. To avoid misunderstanding which might occur between the customer and the Dealer, listed below are some of the causes of engine failure that the warranty does not cover.

#### Normal wear:

Engines, like all mechanical devices, need periodic parts service and replacement to perform well. Warranty will not cover repair when normal use has exhausted the life of a part or an engine.

#### Improper maintenance:

The life of an engine depends upon the conditions under which it operates, and the care it receives. Some applications, such as tillers, pumps and rotary mowers, are very often used in dusty or dirty conditions, which can cause what appears to be premature wear. Such wear, when caused by dirt, dust, spark plug cleaning grit, or other abrasive material that has entered the engine because of improper maintenance, is not covered by warranty.

This warranty covers engine related defective material and/or workmanship only, and not replacement or refund of the equipment to which the engine may be mounted. Nor does the warranty extend to repairs required because of:

- PROBLEMS CAUSED BY PARTS THAT ARE NOT ORIGINAL BRIGGS & STRATTON PARTS.
- 2. Equipment controls or installations that prevent starting, cause unsatisfactory engine performance, or shorten engine life. (Contact equipment manufacturer.)
- Leaking carburetors, clogged fuel pipes, sticking valves, or other damage, caused by using contaminated or stale fuel. (Use clean, fresh, lead-free gasoline and Briggs & Stratton gasoline stabilizer, Part No. 5041.)

- 4. Parts which are scored or broken because an engine was operated with insufficient or contaminated lubricating oil, or an incorrect grade of lubricating oil (check oil level daily or after every 8 hours of operation. Refill when necessary and change at recommended intervals.) Read "Owner's Manuals".
- Repair or adjustment of associated parts or assemblies such as clutches, transmissions, remote controls, etc., which are not manufactured by Briggs & Stratton.
- 6. Damage or wear to parts caused by dirt, which entered the engine because of improper air cleaner maintenance, re-assembly, or use of a non-original air cleaner element or cartridge. (At recommended intervals, clean and re-oil the Oil-Foam. element or the foam pre-cleaner, and replace the cartridge.) Read Operating & Maintenance Instructions..
- 7. Parts damaged by overspeeding, or overheating caused by grass, debris, or dirt, which plugs or clogs the cooling fins, or flywheel area, or damage caused by operating the engine in a confined area without sufficient ventilation. (Clean fins on the cylinder, cylinder head and flywheel at recommended intervals.) Read Operating & Maintenance Instructions.
- Engine or equipment parts broken by excessive vibration caused by a loose engine mounting, loose cutter blades, unbalanced blades or loose or unbalanced impellers, im-proper attachment of equipment to engine crankshaft, overspeeding or other abuse in operation.
- A bent or broken crankshaft, caused by striking a solid object with the cutter blade of a rotary lawn mower, or exces-sive v-belt tightness.
- 10. Routine tune-up or adjustment of the engine.
- 11. Engine or engine component failure, i.e., combustion chamber, valves, valve seats, valve guides, or burned starter motor windings, caused by the use of alternate fuels such as, liquified petroleum, natural gas, altered gasolines, etc.

### TABLA DE CONTENIDOS

Garantía32	Almacenaje44
Pautas de Seguridad33-35	Guía para Diagnóstico de Problemas45
Ensamblaje35-37	Piezas16-29
Operación37-40	EPA CODES30-31
Mantenimiento41-43	Cómo Ordenar RepuestosContratapa
Servicio y Regulaciones43-44	

# GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LAVADORAS CRAFTSMAN DE ALTA PRESIÓN

Por un año a partir de la fecha de compra, y siempre que esta Lavadora Craftsman de Alta Presión se mantenga y opere de acuerdo a las instrucciones en el Manual del Operador, Sears reparará cualquier defecto de material o fabricación sin costo alguno.

Si esta lavadora se usa para propósitos comerciales, la garantía sólo será aplicable por 90 días a partir de la fecha de compra.

### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS DEL MOTOR CRAFTSMAN

Por dos años a partir de la fecha de compra, y siempre que este motor Craftsman se mantenga y opere de acuerdo a las instrucciones en el Manual del Operador, Sears reparará cualquier defecto de material o fabricación sin costo alguno.

Si el motor Craftsman se usa para propósitos comerciales o de alquiler, la garantía sólo será aplicable por 90 días a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre piezas sujetas a desgaste tales como bujías y filtros de aire, los cuales se gastan con el uso normal.

La garantía no cubre las reparaciones que se hagan necesarias debido al mal uso o negligencia de parte del operador, incluyendo daños causados por no suministrarle agua a la bomba o no mantener el equipo de acuerdo a las instrucciones contenidas en este manual.

SE PUEDE OBTENER SERVICIO POR GARANTÍA SI SE LLEVA LA LAVADORA DE ALTA PRESIÓN AL CENTRO/DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE GARANTÍA MÁS CERCANO EN CUALQUIER LUGAR DE ESTADOS UNIDOS. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

### PAUTAS DE SEGURIDAD - DEFINICIONES

Este manual contiene información que es importante para que usted sepa y comprenda. Esta información se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS AL EQUIPO. Para ayudarle a identificar esta información, utilizamos los símbolos indicados mas abaio. Sírvase leer el manual y prestar atención a los mismos

**A PELIGRO** 

serias.

Indica una situación de inminente riesgo, la cual, si no es evitada,

causará la muerte o lesiones serias

⚠ PRECAUCIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual,

si no es evitada, podría resultar en lesiones menores o moderadas.

**A** ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente riesgosa, que si no es evitada, podría resultar en la muerte o lesiones

podría causar daños en la propiedad.

Usado sin el símbolo de A PRECAUCIÓN seguridad de alerta indica una situación potencialmente riesgosa la que, si no es evitada,

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### **A ADVERTENCIA**

LA OPERACIÓN O EL MANTENIMENTO INADECUADOS DE ESTE PRODUCTO PODRÍAN OCASIONAR SERIAS LESIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. LEA Y COMPRENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES OPERATIVAS ANTES DEL USO.

#### **RIESGO** ¿CÓMO PREVENIRLO? ¿QUÉ PUEDE OCURRIR? Detenga el motor y permítale enfriarse antes de agregar combustible al tanque. La gasolina derramada y sus emanaciones pueden **A PELIGRO** incendiarse con las chispas de un cigarrillo, arcos eléctricos, el escape de la combustión y Ponga sumo cuidado al llenar el tanque, evitando RIESGO DE EXPLOSIÓN O componentes calientes del motor tales como el el derramamiento del combustible. Corra la lavadora a presión fuera del área de cargado de silenciador. **INCENDIO** gasolina, antes de poner el motor en marcha. El calor hará expandir el combustible dentro del Mantenga el nivel máximo de combustible por tanque, lo cual resultará en derramamiento y posible debajo de la boca del tanque, para permitir la explosión e incendio. expansión. Opere el equipo y agregue combustible en áreas bien ventiladas y libre de obstrucciones. Equipe las Operar la lavadora a presión dentro de un ambiente explosivo puede ocasionar un incendio. zonas con extinguidores apropiados para incendio de gasolina. Los materiales colocados contra o cerca de la Jamás opere la lavadora a presión en un sector lavadora a presión, pueden interferir con sus que contenga hojas o pasto secos. características propias de ventilación, causando el recalentamiento y posible ignición de los materiales. El calor del escape del silenciador puede dañar Mantenga siempre la lavadora a presión a un mínimo de 1,22m (cuatro pies) de distancia de superficies pintadas. Derretir cualquier material sensible a la temperatura (tal como revestimientos superficies (tales como casas, automóviles, o exteriores, plásticos, gomas, o vinilos), y dañar plantas plantas vivas) que puedan ser dañadas por el calor del escape del silenciador. El combustible almacenado en forma inadecuada Almacene el combustible en un contenedor aprobado OSHA, en una ubicación segura alejada del sitio de trabajo. puede ocasionar una ignición accidental. Asimismo, el combustible protegido inadecuadamente puede caer en manos de niños u otras personas no calificadas para su manipulación. El uso de ácidos, productos químicos tóxicos o • No rocíe solventes inflamables con este producto. corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier clase de solventes inflamables con este producto, puede ocasionar una seria lesión o la muerte. • La inhalación de las emanaciones del escape causará Opere la lavadora a presión en un sector bien **A PELIGRO** serias lesiones o la muerte. ventilado. Evite las área cerradas tales como garajes, sótanos, etc. **RIESGO DE INHALACIÓN** Jamás opere la unidad en lugares ocupados por seres humanos o animales. Algunos fluidos para limpieza contienen sustancias Use solamente fluidos para limpieza que pueden lesionar la piel, los ojos o los pulmones. específicamente recomendados para lavadoras a alta presión. Siga las recomendaciones del fabricante. No usar blanqueador de cloro ni compuesto corrosivo alguno. El chorro de los líquidos a alta velocidad puede causar Siempre usar anteojos de seguridad que cumplan con la norma Z87.1 de ANSI. Siempre usar ropa especial para protegerse del chorro. la rotura de algunos obietos provectando sus A ADVERTENCIA partículas a altas velocidades.

RIESGO DE **LESIONES POR EL CHORRO** 



- Los objetos livianos o que no estén sujetos se pueden convertir en proyectiles peligrosos.
- Nunca apuntar el tubo aplicador ni dirigir el chorro a personas ni animales.
- Para evitar que se accione accidentalmente siempre enganchar el seguro del gatillo cuando la pistola aplicadora no esté en uso.
- Nunca fijar el gatillo permanentemente en la posición de abierto.

RIESGO	¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?
A ADVERTENCIA RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA	La operación insegura de su lavadora a presión puede ocasionar lesiones serias o la muerte a usted u otras personas.	<ul> <li>Familiarícese con la operación y controles de la lavadora a presión.</li> <li>Mantenga la zona de operaciones libre de personas, animales domésticos y obstáculos.</li> <li>No opere el producto si está fatigado o bajo la influencia del alcohol o drogas. Manténgase alerta en todo momento.</li> <li>Jamás desactive los mecanismos de seguridad de este producto.</li> <li>No opere la máquina con partes faltantes, rotas o desautorizadas.</li> <li>Jamás deje la varilla rociadora desatendida mientras la unidad esté funcionando.</li> </ul>
	Si no se siguen los procedimientos para el arranque, el motor puede efectuar un retroceso de marcha pudiendo causar serias lesiones en la mano y el brazo.	<ul> <li>Si el motor no arrancara después de dos intentos, presione el gatillo de la pistola con el fin de aliviar la presión de la bomba. Vuelva a tirar del cordón lentamente hasta percibir resistencia. Luego tire rápidamente del mismo para evitar el retroceso y prevenir la lesión en su mano o brazo.</li> </ul>
	La barra rociadora es una poderosa herramienta de limpieza que un niño puede imaginar como un juguete.     La fuerza reactiva del rociado determinará que la barra rociadora se mueva y podría ser la causa de que el operador se resbale, caiga, u oriente el rociador hacia una dirección errónea. El control inadecuado del rociador puede ocasionar lesiones a uno mismo u otras personas.	<ul> <li>En todo momento, mantenga alejados a los niños de la lavadora a presión.</li> <li>Párese sobre una superficie estable y sostenga firmemente el mango de la pistola/lanza rociadora con ambas manos. Prevea el retroceso de la pistola cuando esta sea gatillada.</li> </ul>
A ADVERTENCIA  RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA	El rociado directo sobre terminales eléctricas o interruptores, u objetos conectados a un circuito eléctrico puede determinar una descarga eléctrica fatal.	Desenchufe cualquier producto eléctrico en operaciones antes de intentar limpiarlo. Dirija el rociado alejado de salidas eléctricas e interruptores.
ADVERTENCIA RIESGO DE INYECCIÓN DE FLUIDO	Su lavadora opera a presiones de fluido y velocidades elevadas, capaces de penetrar el tejido humano y animal; ello podría determinar una amputación u otras lesiones serias. Las pérdidas causadas por conexiones flojas o gastadas, o mangueras dañadas pueden determinar lesiones por inyección. NO TRATE A LA INYECCIÓN DE FLUIDO COMO A UN SIMPLE CORTE. Vea a un médico inmediatamente.	<ul> <li>Jamás coloque su mano delante de la boquilla.</li> <li>Dirija el rociado fuera de si mismo u otras personas.</li> <li>Asegúrese que las mangueras y acoples estén ajustados y en buenas condiciones. Jamás agarre del pico o los acoples durante la operación.</li> <li>No permita que la manguera tome contacto con el silenciador.</li> <li>Jamás conecte o desconecte la varilla rociadora o los acoplamientos mientras el sistema esté presurizado.</li> <li>Use solamente picos y accesorios para alta presión clasificados para una presión más elevada que los PSI de su lavadora.</li> </ul>
	Libere la presión del sistema antes de intentar efectuar mantenimiento o desarmar el equipo.	Para liberar la presión del sistema, detenga el motor, cierre el suministro de agua, y mantenga apretado el gatillo hasta que el agua deje de fluir.
A ADVERTENCIA RIESGO DE QUEMADURA QUÍMICA	El uso de ácidos, productos químicos tóxicos o corrosivos, venenos, insecticidas o cualquier clase de solventes inflamables con este producto, puede ocasionar una seria lesión o la muerte.	No utilice en este producto ácidos, gasolina, kerosén, o cualquier otro material inflamable. Utilice únicamente detergentes caseros, limpiadores y desengrasantes recomendados para el uso en lavadoras a presión. Use atuendo de protección adecuado para la preservación de sus ojos y piel, del contacto con los materiales rociados.  No usar blanqueador de cloro ni compuesto corrosivo alguno.
A ADVERTENCIA RIESGO DE SUPERFICIES CALIENTES	El contacto con superficies calientes, tales como los componentes del escape de motores, puede ocasionar serias quemaduras.	Durante la operación, toque solamente las superficies de control de la lavadora a presión. Mantenga a los niños alejados en todo momento de la lavadora a presión. Ellos podrían no darse cuenta de los riesgos de este producto.

### **RIESGO**

### ¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

### ¿CÓMO PREVENIRLO?

### **A PELIGRO**

**RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD AL TRANSPORTAR O** ALMACENAR.



El derramamiento de combustible o aceite puede originar un incendio o el riesgo de su inhalación, ello puede determinar una lesión seria o la muerte. Las pérdidas de combustible o aceite pueden dañar alfombras, pintura u otras superficies en vehículos o remolaues.

Si la lavadora a presión está equipada con una válvula de corte de combustible, gire la misma hasta su posición de corte antes del transporte, a fin de evitar pérdidas de combustible. Si la lavadora a presión no estuviera equipada con una válvula de corte de combustible, drene el combustible del tanque antes de transportarlo. Transporte el combustible únicamente en contenedores OSHA aprobados. Cuando deba transportarla, coloque siempre la lavadora a presión sobre una alfombra a fin de proteger al vehículo de daños por derrames. Retire la lavadora a presión del vehículo inmediatamente después de su arribo a destino.



Alerta de Seguridad -Leer el Manual de Propietario









El chorro poderoso de su lavadora a presión es capaz de causar daño a superficies tales PRECAUCIÓN como la madera, vidrio, pintura del automóvil, guardas rayadas, adornos y objetos delicados tales como flores y arbustos. Antes de rociar, verifique el ítem que debe ser lavado para asegurarse que el mismo es suficientemente fuerte como para resistir el daño de la fuerza del rociado. Evite el uso del chorro concentrado excepto para superficies muy fuertes, tales como concreto y acero.

Operar el equipo sin el flujo del agua lo dañará. La operación de la lavadora a presión con su suministro de agua cerrado anulará su garantía. No deberá operarse la lavadora a presión por mas de 2 minutos sin presionar el gatillo que permite entrar el agua fresca a la bomba y salir el agua caliente (reciclada).

### ENSAMBLAJE

### Contenidos de la Caia

- Unidad principal de la lavadora a presión con ruedas
- Asa
- Manguera para alta presión
- Manguera absorbente de soluciones guímicas y filtro
- Pistola
- Tubo aplicador



Unidad principal de la lavadora a presión con ruedas




Asa



Manguera para alta presión







Pistola y Tubo aplicador

### Bolsa conteniendo

- Casete de vídeo
- Manual del Propietario
- Juego de limpiador de boquillas y anillos "O" de repuesto
- Aceite para motor
- Tope amortiguador de caucho para pata y elemento de fijación
- Elementos de sujeción para el asa



Casete de vídeo







Juego de limpiador de boquillas




Aceite para motor





Tope amortiguador de caucho para pata y elemento de fijación





### Herramientas Requeridas para el Ensamblaje

Llave regulable para tuercas

Llave Allen

### Sacar la Lavadora a Presión de la Caja


- Abrir la caja por la parte de arriba. Dentro de la caja ubicar y sacar la pistola y el tubo aplicador, la cinta de vídeo y la botella de aceite.
- Cortar la caja a lo largo de la línea punteada.
- Sacar el empaque de la caja.
- Hacer rodar la unidad por la apertura de la caja.

### NOTA: La manguera se encuentra en el fondo de la caja. Preparación de la Lavadora a Presión para el Primer Uso


**Nota:** En la caja de la lavadora se incluye una cinta de vídeo que muestra como preparar la unidad para su operación. Se recomienda ver esta cinta de vídeo antes de continuar con los siguientes pasos.

### Inserción del mango en el bastidor


- Insertar las perillas en la ranura roscada en el frente del bastidor del mango y ajustarlas girándolas en el sentido del reloj.
- Deslizar los pernos en la ranura en el costado del bastidor del mango y ajustar la tuerca girándolas en el sentido del reloj.



 Utilizando una llave regulable, extraiga la tuerca del perno que une la tabla con el bastidor. Extraiga la placa de madera del bastidor de la unidad. Deseche el perno y la tabla.



3. Instalar el tope amortiguador de caucho en el bastidor colocando el extremo roscado del perno dentro de la arandela. Luego, con la arandela en el perno, pasar el extremo roscado del perno por el tope amortiguador. Colocar la parte roscada del tope amortiguador en el mismo orificio donde estuvo montada la tabla de madera en la lavadora a presión. A continuación colocar la tuerca en forma de T sobre la parte roscada del perno y, usando la llave Allen provista, sujetar el tope amortiguador al bastidor.



 Conectar el tubo aplicador a la pistola. Para ajustar, girar la perilla en el sentido del reloj. Ajustar a mano.



 Extraiga el sujetador de la manguera de alta presión. Desenrolle la manguera de alta presión y conéctela al extremo roscado de la pistola. Ajústela con una llave regulable.



 Conectar la manguera para alta presión a la salida de la presión en la lavadora y ajustarla firmemente a mano. Conectar la manguera de succión de químicos al niple en el conector de la manguera de la bomba.



**NOTA:** Siempre mantener la manguera alejada del tubo de escape del motor.

7. Colocar la pistola ensamblada con el tubo aplicador en el soporte de la lavadora a presión.



8. Colocar la cuerda de arranque en el soporte tipo argolla. Pasar la cuerda por debajo del soporte a la derecha de la argolla. Elevar el mango de la cuerda de arranque y deslizar la cuerda hacia la izquierda para que entre en la argolla. Luego deslizar el mango por atrás del soporte hacia el lado izquierdo de la argolla. El retroceso del motor halará el mango y lo pondrá en su posición final.

#### Lista de Comprobación

Antes de continuar, por favor comprobar lo siguiente:

- Haber seguido las instrucciones de ensamblaje completamente.
- Haber revisado dos veces que todos los acoples estén firmemente ajustados.

**IMPORTANTE:** Antes de cualquier intento de arrancar la lavadora a presión, cerciorarse de inspeccionar el aceite del motor (referirse a la sección Aceite del Motor en el capítulo Operación.)

### OPERACION

#### Familiarizarse con la Lavadora a Presión

Familiarizarse con la Lavadora a Presión Leer el Manual del Propietario y las Pautas de Seguridad antes de operar la Lavadora de Alta Presión. Comparar esta ilustración con nuestra lavadora de presión para familiarizarse con los diversos controles y dispositivos de regulación. Conservar este manual para referencia futura.

BOMBA: Desarrolla alta presión.

**REGULADOR DE PRESIÓN:** Permite regular la presión del chorro de salida.

#### INTERRUPTOR PARA ARRANCAR Y APAGAR:

Coloca la unidad en la modalidad para arrancar con la cuerda de arranque y para Apagar el motor cuando está funcionando.

**CUERDA DEL ARRANCADOR:** Se usa para arrancar el motor manualmente.

**PISTOLA APLICADORA:** Tiene un gatillo que permite controlar el agua que se aplica a la superficie que se desea lavar.


**LLENADO DE ACITE:** Toma por donde se le rellena aceite al motor.

**TAPA DEL TANQUE DE GASOLINA:** La tapa se saca para rellenar con gasolina sin plomo.

TUBO INYECTOR DE QUÍMICOS Y FILTRO: Mezcla el agua y el detergente en el punto de alimentación del agua.

**SALIDA DE ALTA PRESIÓN:** Conexión para la manguera de alta presión.

**CEBADOR:** Palanca de cebado para arrancar la unidad.



A ADVERTENCIA Leer el Manual del propietario. No intentar operar este equipo

hasta haber leído las instrucciones de Seguridad, Operación y Mantenimiento.

NOTA: En la caja de la lavadora se incluye una cinta de vídeo que muestra como operar la lavadora de presión. Si se dispone de una grabadora de vídeo se recomienda ver esta cinta antes de operar la unidad.

ADVERTENCIA Nunca regular la loccida abanico del chorro mientras se

esté rociando. Nunca colocar las manos delante de la boquilla del chorro para modificar la forma del chorro porque puede lesionarse.


#### Apagado de la Lavadora a Presión

A PRECAUCIÓN

No operar la bomba a menos que la manguera de abastecimiento de


agua esté conectada a una llave de agua que esté abierta, de lo contrario se dañará la bomba.

Para apagar la lavadora a presión, mover la palanca de aceleración a la posición de OFF/APAGAR.



La presión de agua del sistema no se aliviará con sólo apagar el motor. Después que el motor se haya detenido, presionar el gatillo de la pistola por unos 3 segundos para descargar la presión. La longitud del chorro disminuirá.

IMPORTANTE: Esta unidad está equipada con una válvula térmica de alivio. Si se deja funcionar la unidad por varios minutos sin presionar el gatillo de la pistola puede ser que varias gotas de agua salgan por esta válvula para enfriar la unidad. El agua fluirá del fondo de la bomba.



#### Antes de Arrancar el Motor

Hacer lo siguiente para hacer que el motor funcione:

NOTA: La bomba de la lavadora a presión es una bomba sellada y nunca debería necesitar relleno ni cambio el aceite.


PRECAUCIÓN

Siempre verificar el nivel de aceite del motor antes de cada


arrangue. Hacer que el motor funcione sin aceite o con el nivel bajo puede casusar daños serios al motor.

#### Aceite del Motor

La unidad ha sido despachada sin aceite en el motor, pero se incluye una botella de aceite SAE 30 en la caja de embalaje. Sacar la tapa de aceite con varilla medidora ubicada sobre el motor. La capacidad de aceite es aproximadamente 591 ml (20 Onz.). La varilla medidora está claramente marcada con líneas indicadoras que permiten saber cuando hay suficiente aceite. Para revisar el aceite, introducir la varilla medidora dentro de la toma de aceite. Ajustar la medidora y volverla a sacar. No sobrepasar la línea de llenado. Rellenar el aceite lentamente.



NOTA: Al rellenar aceite al cárter del motor, usar aceite de alta calidad y grado SAE 30 conteniendo detergente clasificado para servicio SF, SG o SH. No usar aditivos especiales. Seleccionar el grado de viscosidad de acuerdo a las temperatura de operación que se esperen tener.



A pesar que los aceites de viscosidad múltiple (5W30, 10W30, etc.) mejoran el arranque en climas fríos, estos pueden aumentar el consumo de aceite cuando se usen por encima de 4°C/40°F. Revisar el nivel del aceite con más frecuencia para evitar posibles daños al motor por operar con poco aceite. La capacidad de aceite del cárter es de 591ml (20 Onz.).

#### Gasolina

El motor de la lavadora de presión es de 4 tiempos. Usar únicamente gasolina sin plomo.

No rellenar el tanque de gasolina PRECAUCIÓN demasiado. Siempre dejar espacio

para la expansión del combustible.

A ADVERTENCIA Nunca relienar el interiores. Nunca rellenar el Nunca rellenar el tanque en

tanque de combustible cuando el motor esté funcionando ni cuando esté caliente. No fumar ni tener llamas cerca cuando se rellene combustible.

Usar gasolina regular sin plomo que esté fresca y limpia de mínimo 85 octanos. No mezclar el aceite con la gasolina. Si no se dispone de gasolina sin plomo, se puede usar gasolina con plomo.

IMPORTANTE: Durante el almacenaje, es importante evitar la formación de sedimentos pegajosos en el sistema de combustión tales como en el carburador, manguera del filtro de combustible o tanque. La experiencia también nos indica que las gasolinas mezcladas con alcohol (llamadas gasohol o que tienen etanol o metanol) pueden atraer humedad que luego se separará y formará ácidos durante el almacenaje de la unidad. La gasolina acídica puede dañar el motor mientras esté almacenado. Para evitarle problemas al motor, vaciar el sistema de combustión antes de almacenar la unidad por 30 días o más. Nunca echar productos limpiadores para el motor o el carburador en el tanque de combustible porque se pueden causar daños permanentes.

**▲** PRECAUCIÓN

Nunca arrancar la lavadora a presión a menos que esté conectada a un


suministro de agua y que la llave esté abierta.

#### Para Arrancar la Lavadora a Presión

- Sacar la tapa del tanque de gasolina.
- Agregar lentamente gasolina sin plomo en el tanque.
- No sobrellenar.



 Conectar una manguera de jardín a la boquilla de la toma de agua en la lavadora a presión. Ajustarla girando la boquilla de la toma de agua contra el sentido del reloj.



- Contectar la manguera de alta presión a la descarga de la bomba.
- Conectar la manguera de agua a la llave de suministro de agua y abrirla.




Presione el gatillo de la barra rociadora de la lavadora a presión para aliviar la presión del aire originada por activar el paso del agua. El agua saldrá expelida de la pistola en la forma de un chorro fino. Ello hará más sencillo el arranque del motor.

 Enganche la traba de seguridad en la pistola rociadora. Ello trabará el gatillo en su sitio y lo mantendrá seguro de rociar accidentalmente con un chorro de alta presión.



- El motor tiene una palanca para CHOKE/RUN (Cebado/Operación). Colocar la palanca en la posición de "Choke" (Cebado).
- El motor tiene otra palanca para control de aceleración, colocarla en la posición de la liebre. Siempre echar el motor a funcionar con la palanca en la posición de la liebre (o de alta velocidad).



 Tomar la manija de la cuerda del arrancador y tirar de ella lentamente hasta sentir una resistencia, luego tirar de ella firmemente para que el motor arranque.

NOTA: Si el motor no arranca de inmediato, apretar el gatillo de la pistola para descargar la presión de aire acumulada al haber abierto la llave del suministro de agua. La pistola disparará un pequeño chorro de agua. Esto facilitará el arranque del motor al tirar de la cuerda. Si se necesita tirar de la cuerda del arrancador más de cinco veces, regresar la palanca de "CHOKE" (Cebado) a la posición RUN (Operación).

- Cuando el motor arranque, mover la palanca del "CHOKE" (Cebado) gradualmente a la posición de "RUN" (Operación).
- Para volver a arrancar el motor cuando esté caliente, cerciorarse que la palanca de aceleración esté en la posición de la liebre (alta velocidad) y que la palanca del "CHOKE" (Cebado) esté en la posición de "RUN" (Operación).
- Agarrar el mango de la cuerda del arrancador y tirar de ella lentamente hasta sentir una resistencia, luego tirar de ella firmemente.

#### Como usar la Lavadora a Presión

En el extremo de la pistola aplicadora hay una boquilla que se puede deslizar hacia adelante y hacia atrás y que también se puede girar a ambos lados. Con la boquilla regulable se puede controlar la presión del chorro para alta o baja presión. También se puede regular la forma del chorro para concentrarlo o abrirlo en forma de abanico.

 Deslizar la boquilla hacia adelante para la presión baja y hacia atrás para la presión alta.



.......

 Para regular la forma del chorro, girar la boquilla en el sentido del reloj para abrir el chorro en forma de abanico y contra el sentido del reloj para concentrar el chorro.





CHORRO EN ABANICO

CHORRO CONCENTRADO

 Para un lavado más efectivo, mantener la boquilla de rociado a una distancia de entre 20cm (8") y 60cm (24") de la superficie que se está lavando.

**IMPORTANTE:** Si se afloja la boquilla concentrando el chorro demasiado, especialmente en alta presión, se puede dañar la superficie que se está lavando.

 La perilla de control de la presión está ubicada en la bomba. Se puede aumentar la presión girando la perilla en el sentido del reloj o disminuirla girando la perilla contra el sentido del reloj.

**NOTA:** La presión máxima de la unidad viene regulada de fábrica. No intentar modificar esta regulación hecha en fábrica.



#### Uso de Detergentes y Químicos

**IMPORTANTE:** Usar detergentes y productos químicos que estén diseñados específicamente para usar en lavadoras a presión. Para aplicar detergentes / productos químicos siga los pasos siguientes:

- Preparar el detergente o químico requerido para la tarea.
- Inserte el tubo del detergente / producto químico en el contenedor (detergente / productos químicos y contenedor no incluidos).



- Deslizar la boquilla regulable hacia adelante a la modalidad de baja presión. No se puede aplicar detergente/químicos con la boquilla en la posición para presión alta.
- Revisar la posición de la boquilla regulable.
- Conectar una manguera de jardín a la entrada de agua (ver la sección "Arranque de la Lavadora a Presión" en la página 9), verificar que la manguera para alta presión esté conectada a la pistola aplicadora y a la bomba (ver la sección "Ensamblaje") y arrancar el motor.
- Aplicar el detergente/químico a la superficie seca comenzando de abajo y trabajando hacia arriba.
- Permitir que el detergente/químico repose de 3 a 5 minutos en la superficie antes de lavar y enjuagar.
- Para lavar, comenzar por la parte inferior de la superficie y avanzar hacia arriba aplicando en tramos largos traslapados y uniformes.

NOTA; La lavadora a presión está equipada con una perilla para regular la inyección del químico. Con la perilla totalmente abierta se obtendrá un máximo de succión de químico. Con la perilla totalmente cerrada no habrá succión de químico. Girar la perilla contra el sentido del reloj para lograr una mayor succión del detergente/químico y en el sentido del reloj para una menor succión.



### **MANTENIMIENTO**

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO					
TAREA DE MANTENIMIENTO	Antes de Cada Uso	Cada 25 Horas o Cada Año	Cada 50 Horas o Cada Año	Cada 100 Horas o Cada Año	
LAVADORA A PRESIÓN					
Inspeccionar/limpiar la malla de entrada.	X				
Inspeccionar la manguera para alta presión.	Х				
Inspeccionar la manguera de succión de detergente/químico y filtro.	Х				
Inspeccionar para detectar fugas por la pistola/tubo aplicador.	Х				
Purgar el aire y los contaminantes de la bomba	Х				
MOTOR		-			
Inspeccionar el nivel de aceite.	Х				
Cambiar el aceite del motor.			Х		
Limpiar el filtro de aire.		Х			
Limpiar/reemplazar la bujía.				Х	
Limpie el escape del motor y la protección de dedo	S.			Х	
Prepare para el almacenaje	Prepare la unidad inactiva por más o	para su almacenaje le 30 días.	si es que la misma p	permanecerá	

#### Especificaciones del Equipo

#### Especificaciones de la Lavadora a Presión

Presión	2400
Índice de Flujo	2.4 GPM
Unidades de Limpieza (PSI x GPM)	5760

#### Especificaciones del Motor

RPM	3600
Potencia	6.0 HP
Luz de la Bujía	0.76mm (0.030")
Capacidad de Gasolina	1.3 Lt. (1.5 Qts)
Aceite (Capacidad 591 ml / 20 Onz.	) SAE 30

#### **Recomendaciones Generales**


La garantía de la lavadora a alta presión no cubre las piezas que han sido sujetas a mal uso o negligencia por parte del operador. Para mantener la validez de la garantía, el operador deberá hacerle el mantenimiento a la lavadora de alta presión como se indica en este manual.

Algunas regulaciones periódicas serán necesarias para el mantenimiento de la lavadora a alta presión.

Una vez al año se deberán limpiar o reemplazar la bujía y el filtro de aire y se deberán inspeccionar la pistola y el tubo aplicador para detectar puntos de desgaste. Una bujía y un filtro de aire limpios asegurarán una buena mezcla de aire y combustible y ayudarán a que el motor opere mejor y dure más.

La bomba de la lavadora a presión es una bomba sellada y nunca debería necesitar relleno ni cambio del aceite.

**NOTA:** Con el transcurso del tiempo, los anillos "O" de la pistola rociadora se gastarán. Con la unidad se provee un juego de anillos "O" de repuesto que viene adherido al manual del operador.



#### Mantenimiento de la Lavadora a Presión

Inspeccionar y Cambiar la Malla de Entrada: Examinar la malla en el acople de entrada de la bomba. Limpiar si estuviese atorada, reemplazar si estuviese rota.

Inspeccionar la Manguera de Alta Presión: La manguera de alta presión puede desarrollar fugas debido al desgaste, estrangulamiento o maltrato. Inspeccionar la manguera antes de cada uso para detectar cortes, fugas, abrasiones, protuberancias en el forro, daños o juego de los acoples. Si existiese alguna de estas condiciones, reemplazar la manguera de inmediato.

Inspeccione las mangueras de suministro de productos químicos / detergentes: Examine la manguera de productos químicos / detergentes y límpiela si se encontrase obturada. La manguera deberá calzar ajustadamente sobre la conexión de la bomba. Inspeccione la existencia de pérdidas y rajaduras. Sustituya el filtro o la manguera si cualquiera de ellos estuviese dañado.

Inspeccionar la Pistola/Tubo Aplicador: Examinar las conexiones de la manguera a la pistola para cerciorarse que estén bien asegurados. Probar el gatillo presionándolo para asegurarse que regrese a su posición cuando se suelte.

## Mantenimiento de la bomba (Cambio del aceite de la bomba)

La bomba de su lavadora a presión está sellada, jamás se debería tener que cambiar allí el aceite.

# Purgar el Aire y los Contaminantes de la Bomba

Seguir estos pasos para eliminar el aire de la bomba:

- Preparar la lavadora de presión como se describe en la Sección de Ensamblaje y conectar el suministro de agua.
- Retirar la extensión del tubo aplicador de la pistola aplicadora.
- Tirar del gatillo en la pistola y mantenerlo presionado.

Seguir estos pasos para eliminar los contaminantes de la bomba:

- Preparar la lavadora de presión como se describe en la sección de ENSAMBLAJE, conectar el suministro de agua.
- Retirar la extensión del tubo aplicador de la pistola rociadora.
- Arrancar el motor de acuerdo a las instrucciones en la sección de OPERACIÓN.
- Presionar del gatillo en la pistola y mantenerlo presionado.
- Soltar el gatillo y volver a instalar la extensión del tubo aplicador cuando el suministro de agua esté constante y pareio


#### Mantenimiento del Motor Revisar el Nivel del Aceite

 El nivel del aceite deberá inspeccionarse antes de cada uso de la lavadora o por lo menos cada 5 horas de operación. Referirse a la sección "Aceite del Motor" en la página 8.

#### Mantenimiento del Motor


 Cambiar el aceite cuando el motor todavía esté caliente.
 De preferencia, drenar el aceite por la parte superior del motor como se muestra más adelante. Drenar el aceite con el filtro de aire hacia arriba. El aceite puede drenarse por el lado inferior si fuese necesario.

**IMPORTANTE:** Antes de inclinar el motor o el equipo para drenar el aceite, drenar el combustible del tanque operando el motor hasta que el tanque de combustible quede vacío.



 Para drenar el aceite por la parte inferior del motor, retirar el tapón de drenaje como se ilustra a continuación. Dejar que el aceite se drene y volver a colocar el tapón del drenaje. Retirar la tapa con varilla medidora y rellenar con aceite nuevo del grado recomendado. Arrancar el motor y operarlo por 30 segundos.

#### TAPÓN PARA ORIFICO DE DRENAJE




 Apagar el motor. Esperar 30 segundos y volver a inspeccionar el nivel de aceite. Si se requiere, agregar aceite hasta que el nivel alcance la marca FULL (LLENO) en la varilla.



### Inspección del motor - Protección para dedos/silenciador

 No limpiar el motor con un chorro de agua fuerte porque el agua podría contaminar el sistema de combustible.
 Después de cada uso, con una brocha o cepillo limpiar el protector con aberturas de ventilación para evitar que el motor se dañe por sobrecalentamiento.




 Antes de operar el motor, limpiar el área del silenciado para eliminar el pasto y los residuos que puedan ser combustibles.



#### Limpieza del prelimpiador y del cartucho para la limpieza del aire.

Su motor está equipado con un elemento dual para la limpieza del aire: los dos elementos incluyen un elemento prelimpiador de espuma y un cartucho para la limpieza del aire.

- Para extraer el elemento de limpieza del aire, afloje los dos tornillos de la tapa y levántela. Extraiga cuidadosamente el cartúcho prelimpiador, de espuma y el cartucho para la limpieza del aire.
- Para la limpieza del prelimpiador y del cartucho de limpieza del aire. lávelos en detergente líquido y aqua. Déjelos secar completamente antes de volver a usarlos. No aceite el prelimpiador ni el cartucho. Reemplácelos si estuviesen demasiado sucios o dañados.
- Después de la limpieza del prelimpiador y del cartucho para la limpieza del aire, reponga el prelimpiador dentro del cartucho del limpiador de aire.
- Instale el conjunto limpiador de aire (prelimpiador y cartucho) en la base. Luego instale la tapa sobre él limpiador de aire y ajuste firmemente los tornillos a la base.



NOTA: No usar solventes derivados de petróleo, tales como kerosene, porque deteriorarán el cartucho del filtro. No usar aire presurizado para limpiar el filtro. El aire presurizado puede dañar el cartucho del filtro.

#### Limpiar y Reemplazar la Bujía

Reemplazar la bujía cada 100 horas de operación o una vez cada año, lo que sea primero. Esto ayudará a que el motor arranque con facilidad y opere mejor.



### MANTENIMIENTO Y REGULACIONES

#### Carburador

El carburador de la lavadora de alta presión está regulado de fábrica. El carburador no deberá alterarse. Si la lavadora a presión se usa a una altitud superior a 1,500 metros (5.000'), consultar con el Centro de Servicio de Sears más cercano para obtener las regulaciones necesarias para la altitud.

PRECAUCIÓN La velocidad del motor se fijó en la fábrica a un punto apropiado y no debe requerir regulaciones adicionales. No intentar alterar la velocidad del motor. En caso que se sospeche que el motor está operando muy lento o muy ràpido, llevar la lavadora a presión a un Centro de Servicio Autorizado de Sears para que lo reparen o regulen.

Las velocidades elevadas de **A ADVERTENCIA** operación son peligrosas y aumentan el riesgo de daños personales o al equipo.

A PRECAUCIÓN

Las bajas velocidades del motor imponen una carga pesada al motor, y cuando el motor no provee la potencia necesaria, la vida útil del motor podría acortarse.

#### Limpieza de la Boquilla

Si la boquilla se obstruyese con materiales extraños, tales como suciedad, la unidad podría desarrollar un exceso de presión. Si la boquilla se obstruyese parcialmente o se restringiese, la presión de la bomba pulsará. En estos casos limpiar inmediatamente la boquilla usando el juego limpiador suministrado con la unidad y siguiendo los pasos indicados a continuación:

- 1. Apagar la lavadora a presión y cerrar el suministro de agua.
- Desconectar el cable de la bujía.


- Apretar el gatillo de la pistola aplicadora para aliviar toda la presión de agua acumulada.
- 4. Desconectar el tubo aplicador de la pistola.
- Sacar la boquilla del extremo del tubo aplicador con la llave Allen de 2mm provista con la unidad.



 Limpiar la boquilla usando el limpiador de boquillas que se provee o con un clip para papeles enderezado.
 Introducir en un extremo de la boquilla y moverlo hacia adelante hacia atrás hasta eliminar la obstrucción. 7. Eliminar los residuos pasando agua al reverso por el tubo durante unos 30 segundos.



- 8. Volver a instalar la boquilla en el tubo aplicador. Ajustar firmemente para evitar fugas.
- 9. Volver a instalar el tubo aplicador en la pistola y abrir el suministro de agua.
- Arrancar la lavadora a presión y probar haciéndola funcionar en presión alta.



### **ALMACENAMIENTO**

## Preparación de la unidad para su Almacenamiento

**NOTA:** Si no se tiene planeado usar la lavadora de presión por 30 días o más, debe preparase la unidad para su almacenamiento.

IMPORTANTE: Durante el almacenaje, es importante evitar la formación de sedimentos pegajosos en el sistema de combustión tales como en el carburador, manguera del filtro de combustible o tanque. La experiencia también nos indica que las gasolinas mezcladas con alcohol (llamadas gasohol o que tienen etanol o metanol) pueden atraer humedad que luego se separará y formará ácidos durante el almacenaje de la unidad. La gasolina acídica puede dañar el motor mientras esté almacenado. Para evitarle problemas al motor, vaciar el sistema de combustión antes de almacenar la unidad por 30 días o más. Nunca echar productos limpiadores para el motor o el carburador en el tanque de combustible porque se pueden causar daños permanentes.

#### Preparación del Motor

- Primero agregarle estabilizador de combustible al tanque de gasolina.
- Hacer funcionar la lavadora por 5 minutos completos para permitir que el estabilizador de combustible entre a todo el sistema de combustión.
- A continuación, apagar el motor y desconectar el suministro de agua.
- Desconectar el cable de la bujía y sacar la bujía.
- Echar una cucharadita de aceite en el orificio de la bujía.
- Taponar el orificio con un paño y tirar de la manija de la cuerda del arrancador varias veces para lubricar la cámara de combustión.
- Volver a colocar la bujía, pero no conectar el cable de la bujía.

### A PRECAUCIÓN

Mientras se lleve a cabo este procedimiento, cerciorarse que

la bomba tenga su suministro de agua y que el agua salga de la unidad. NUNCA permitir que la unidad funcione sin que corra agua por la bomba.

La desatención de este punto causará daños a la bomba.

#### Preparación de la Bomba

Esta lavadora a presión deberá ser almacenada de forma tal que quede protegida del congelamiento. No la guarde a la intemperie ni en un área en la que la temperatura baje por debajo de 0°C (32°F). Tal cosa podría dañar seriamente a la unidad.

Si la unidad debe ser almacenada bajo condiciones de congelamiento, deberá colocársele un anticongelante no tóxico R.V. dentro de la bomba, conforme a los pasos indicados más abajo, con el objeto de preservarla del congelamiento.

- Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" y que el cable de la bujía ha sido extraído de la misma.
- Presione del gatillo de la pistola rociadora a fin de aliviar la presión de la manguera de alta presión. Desconecte las mangueras de alta presión y de jardín, de la unidad.
- Tire de la soga del arranque del motor 4 a 6 veces, con el objeto de descargar el agua remanente en la bomba.
- Incline la unidad en su extremo con la conexión de entrada de agua apuntando hacia arriba.
- Si la unidad debiese ser almacenada a temperaturas por debajo de los 0° C (32° F), vierta aproximadamente 1/4 de taza de anticongelante R.V. dentro de la conexión del agua.
- Coloque la unidad en posición erguida y tire de la soga del arranque del motor 4 a 6 veces con el objeto de hacer circular el anticongelante dentro de la bomba hasta que el mismo sea descargado por la bomba.

### **GUIA DE DIAGNOSTICOS DE PROBLEMAS**

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
El motor no arranca (vea el	1. Sin combustible.	1. Agregue combustible.
Manual del motor para informarse acerca de diagnóstico de problemas)	Acumula presión después de tirar dos veces de la cuerda del arrancador o después del primer uso.	2. Apriete el gatillo de la pistola para aliviar la presión.
,	3. No está cebado.	3. Apretar el cebador 3 veces.
	4. Bujía no colocada.	4. Instalar la bujía
	La palanca de choke (estrangulamiento) está en la posición de "Choke" cuando el motor está "caliente" o cuando ha estado expuesto al calor por un largo periodo.	5. Mover la palanca de choke a la posición de "No Choke".
Nada o baja presión (después del uso inicial)	1. El tubo aplicador no está en alta presión.	En la sección Operación, vea el párrafo acerca de como utilizar la varilla rociadora.
	2. Poco suministro de agua.	2. El suministro de agua debe ser por lo menos 5 GMP a 20 PSI
	3. Pérdida en la manguera de alta presión.	3. Repare pérdida. Aplique cinta de teflon si fuera necesario.
	4. Tobera obstruída.	Limpie la tobera con un broche de papeles o las herramientas de juego para limpieza de toberas, enjuague con agua la punta de la tobera para elimnar la obstrucción.
	5. Filtro de agua atascado	5. Remueva y limpie el filtro.
	6. Aire en la manguera.	6. Apagar el motor y luego cortar el suministro de agua.  Desconectar el suministro de agua de la entrada a la bomba y abrir el suministro de agua para eliminar todo el aire que hay en la manguera. Cuando se obtenga un flujo de agua constante, cerrar el suministro de agua.  Reconectar el suministro de agua a la entrada de la bomba y abrir el suministro de agua. Apretar el gatillo para eliminar el aire restante.
	7. La palanca del choke (estrangulamiento) está en la posición de "Choke".	7. Mover la palanca a la posición de "No Choke".
	La palanca de control de aceleración no está en la posición de "Fast" (Rápido).	Mover la palanca de control de aceleración a la posición de "Fast" (Rápido).
	9.La manguera de alta presión es demasiado larga.	9. Utilice manguera de alta presión por distancias menores a 100 pies (30.5 m)
No absorbe químico	El tubo aplicador no está en baja presión.	En la sección Operación, vea el párrafo acerca de como utilizar la varilla rociadora.
	2. Filtro químico obstruído.	2. Límpie el filtro.
	La malla química no esta dentro del producto químico.	Asegúrese que el terminal de la manguera química está completamente sumergido en el químico.
	La perilla de regulación del químico está cerrada.	Para abrir, girar la perilla completamente contra el sentido del reloj.
	5. La solución química está demasiado espesa.	Diluir más el químico. El químico debe tener la misma consistencia del agua.
	6. La manguera de alta presión es demasiado larga.	6. Alargue la manguera de suministro de agua antes que la manguera de presión.
	7. Acumulación de sedimentos químicos dentro del inyector.	7. Hacer limpiar las piezas o reemplazarlas por AWSC.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN	
Nada o baja presión (después de un período normal de uso)	Sello gastado o atascado.	Reemplácelas por AWSC.	
	2. Válvulas gastadas u obstruídas.	2. Reemplácelas por AWSC.	
	3. Pistón de descarga gastado	3. Reemplácelas por AWSC.	
Agua goteando en la conexión de la pistola/lanza aplicadora	O-ring gastado o roto.      Acople de manguera flojo	Verificar y reemplazar.      Ajustar	
Agua goteando de la bomba	1. Acoples flojos	1. Ajustar	
	2. Empaquetadura del pistón gastada.	2. Verificar y reemplazar.	
	3. O-ring gastado o roto.	3. Reemplácelas por AWSC.	
	Cabezal de la bomba o tubos dañados por congelamiento.	4. Reemplácelas por AWSC.	
Goteo de aceite en la bomba	1. Sellos de aceite gastados.	1. Reemplace por AWSC.	
	2. Tapón de drenaje flojo.	2. Ajuste.	
	Anillos "O" gastados en el drenaje de la bomba	3. Verifique y reemplace.	
	4. Anillo "O" del tapón gastados.	4. Verifique y reemplace.	
	5. Bomba sobre llenada.	5. Verifique por correcta cantidad.	
	6. Uso incorrecto de aceite.	Escurra y llene con correcta cantidad     y tipo de aceite.	
	7. Tapa del respiradero está obstruida.	<ol> <li>Limpiar la tapa del respiradero; soplar aire a través de ella para desatorarla. Si el problema persiste, cambiar la tapa</li> </ol>	

Briggs & Stratton Corporation (B&S), the California Air Resources Board (CARB) (Concejo de Recursos del Aire de California), y la United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) (Agencia de Protección del Medioambiente de los Estados Unidos) Declaración de garantía para el sistema de control por la emisión de gases (Garantía derechos y obligaciones que asisten al propietario)

LA COBERTURA DE LA GARANTÍA PARA EL SISTEMA DE CONTROL POR LA EMISIÓN DE GASES ES APLICABLE A LOS MOTORES COMPRADOS DURANTE 1995 Y USADOS DESDE ENTONCES EN CALIFORNIA, Y EN MODELOS CERTIFICADOS DEL AÑO 1997 Y EN AQUELLOS MOTORES QUE SE HAYAN COMPRADO Y USADO EN OTROS SITIOS DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

#### Declaración de garantía dentro de California y los Estados Unidos, para el control de los defectos por la emisión de gases.

El Concejo de Recursos del Aire de California (CARB), U.S. EPA y B&S tienen el gusto de explicar el sistema de Garantía sobre el Control de Emisión de Gases, para los motores chicos de todo servicio (SORE), correspondiente a los modelos del año 2000 y posteriores. En California, los nuevos motores chicos para todo servicio deben ser diseñados, construidos y equipados de forma tal que satisfagan rigurosamente los estándares del Estado en materia anti-smog (niebla tóxica). En otros sitios de los Estados Unidos los nuevos motores con ignición a chispa, para todo servicio, certificados para los modelos 1997 y posteriores, deben cumplir con estándares similares a los establecidos por U.S. EPA.

B&S debe garantizar el sistema de control de emisión de gases en su motor, durante los periodos de tiempo mostrados más abajo, asumiendo que no ha habido abuso, negligencia ni mantenimiento inapropiado de su motor chico para todo servicio. El control de emisión de gases incluye partes tales como carburador, filtro de aire, sistema de ignición, silenciador y convertidor catalítico. Asimismo puede haber conectores incluidos y otros conjuntos relacionados con la emisión. Donde exista la condición garantizable, B&S reparará su motor chico para todo servicio sin cargo, incluyendo diagnóstico, piezas y mano de obra.

#### Garantía de cobertura dada por Briggs & Stratton sobre el control de defectos en la emisión de gases

Los motores chicos para todo servicio están garantizados durante dos años en relación con la emision de gases y partes, sujetos a las estipulaciones establecidas más abajo. Si cualquiera de las partes amparadas en su motor estuviese defectuosa, la pieza será reparada o reemplazada por B&S.

servicio ante un concesionario autorizado de servicio B&S, tan pronto

como exista el problema. La indiscutida reparación por garantía será

completada dentro de un periodo razonable de tiempo, que no

En caso de tener consultas que formular relacionadas con sus

derechos y responsabilidades respecto a la garantía, deberá usted contactar al representante de servicio de B&S, al número 1-414-259-

La garantía de emisión de gases es una garantía de defectos. Los

La garantía no está relacionada con una verificación de uso para la

defectos son juzgados sobre la base de la eficiencia normal del motor.

#### Responsabilidades del propietario de la garantía.

Como propietario de un motor chico para todo servicio, usted es responsable de la eficiencia del mantenimiento requerido en el listado de sus Instrucciones Operativas y Mantenimiento. B&S le recomienda retener todos los recibos que cubran el mantenimiento de su motor chico para todo servicio, aunque B&S no podrá negarle la garantía solamente por la falta de ellos, ni por su desatención en asegurar la eficiencia de todos los mantenimientos programados. Sin embargo, como propietario de un motor chico para todo servicio, usted debe quedar advertido que B&S podrá denegar la cobertura de su garantía si su motor chico para todo servicio o parte del mismo ha tenido una falla debido al abuso, negligencia, mantenimiento inapropiado o modificaciones no aprobadas.

Usted es responsable de la presentación de su motor chico para todo

emisión de gases.

excederá los 30 días.

#### Condiciones de la garantía del control de defectos estipulados por Briggs & Stratton

Las siguientes son condiciones específicas relacionadas con la cobertura de la garantía por el control de la emision de gases. Ellas son adicionales a la garantía dadas por B&S sobres sus motores no regulados, estipuladas en las instrucciones de funcionamiento y de mantenimiento.

Piezas garantizadas

La cobertura de esta garantía se extiende solamente a las piezas listadas a continuación (sistema de control de la emision de gases para piezas) y hasta que dichas piezas estuviesen instaladas en el motor adquirido.

- a. Sistema de medición de combustible
  - Sistema enriquecido de arranque en frío
  - Carburador y piezas interiores
  - · Bomba de combustible
- b. Sistema de inducción de aire
  - Filtro de aire
  - Colector de entrada
- c. Sistema de ignición
  - Bujía(s)
  - Sistema de ignición a magneto
- d. Sistema catalizador
  - Convertidor catalítico
  - Múltiple de escape
  - Sistema de inyección de aire o válvula impulsora.
- e. Ítems misceláneos utilizados en los sistemas citados anteriormente
  - · Aspiradora, temperatura, posición, válvulas sensoras e interruptores.
  - Conectores y conjuntos
- 2. Extensión de la cobertura

B&S garantiza al comprador inicial y cada comprador subsecuente, durante dos años a partir de la fecha en la que el motor sea enviado al comerciante comprador, que las partes garantizadas estarán libres de defectos en materiales y mano de obra que pudiesen significar la falla de las partes garantidas.

3. Sin cargo.

La reparación o reemplazo de cualquier pieza garantizada será efectuado sin cargo al propietario, incluida la mano de obra que implique el diagnóstico conducente a la determinación de la defectuosidad de la pieza, en tanto dicho diagnóstico sea realizado en un concesionario de servicio B&S autorizado. Con respecto al servicio de garantía por emision de gases, sírvase contactar a nuestro concesionario de servicio B&S autorizado más cercano listado en las "Paginas Amarillas" bajo el título "Motores, Gasolina," "Motores a gasolina," "Cortadoras de pasto" o categorías similares.

4. Exclusiones por reclamos y coberturas

Los reclamos por garantía deberán ser completados conforme a las condiciones estipuladas por B&S en su política de garantía de motores. La cobertura de la garantía excluirá las fallas en las partes garantizadas en aquellas que no sean partes originales de B&S o que hayan sido sometidas a abuso, negligencia o mantenimiento inapropiado, tal como se establece en la política de garantía de B&S para sus motores. B&S no se hará responsable de la cobertura de fallas en piezas garantidas ocasionadas por el uso de piezas agregadas, partes no originales o modificación de las mismas.

Mantenimiento

Cualquier pieza garantizada que no haya cumplido con el reemplazo programado como mantenimiento requerido, o aquello que esté programado solamente para una inspección regular a los "efectos de reparar o reemplazar lo que fuese necesario" será garantizado contra defectos durante su periodo de garantía. Cualquier pieza garantizada que estuviese programada para su reemplazo como mantenimiento requerido, será garantida contra defectos solamente durante el tiempo requerido hasta el primer reemplazo programado para dicha pieza. Cualquier pieza de reemplazo equivalente en eficiencia y durabilidad podrá ser utilizada a los efectos de la ejecución de cualquier tarea de mantenimiento o reparación. El propietario es responsable por la eficacia de todos los mantenimientos requeridos, conforme a lo definido en las instrucciones operativas y de mantenimiento de B&S.

6. Cobertura resultante

La cobertura citada a continuación se extenderá hasta la falla de cualquier componente del motor, originada por la irregularidad de cualquier pieza garantizada que aun esté bajo garantía..

#### Acerca de la garantía de su motor:

Briggs & Stratton se complace en anunciar la garantía de reparación y se disculpa ante usted por importunar. Cualquier concesionario con servicio autorizado puede efectuar las reparaciones de la garantía. La mayoría de las reparaciones de garantía son manejadas en forma rutinaria, pero algunas veces los requerimientos de las mismas pueden no ser apropiados. Por ejemplo, la garantía no tendrá aplicación si el daño del motor ocurrió debido a uso indebido, falta del mantenimiento de rutina, envío, manipuleo, estibaje o instalación inadecuada. Igualmente, la garantía quedará cancelada si el número de serie del motor ha sido removido o el motor ha sufrido alteraciones o modificaciones.

Ante la eventualidad de diferencias entre el cliente y la decisión del concesionario de servicio, se llevará a cabo una investigación con el objeto de determinar la aplicación de los alcances de la garantía. Solicite al concesionario de servicio el sometimiento de toda la información de los hechos, a su distribuidor o a la fábrica para su revisión. Si el distribuidor o la fábrica decidiesen que el reclamo es justificado, el cliente será reembolsado completamente por aquellos ítems defectuosos. Para evitar malos entendidos respecto a lo que ocurriría entre el cliente y el concesionario, listamos a continuación algunas de las causas de falla del motor que la garantía no cubre.

#### Desgaste normal:

Los motores, como cualquier otro dispositivo mecánico, requieren servicio de partes y reemplazos, para poder funcionar bien. La garantía no cubre los gastos de reparación cuando el uso normal ha agotado la vida útil de una pieza o del motor.

#### Mantenimiento inadecuado:

La vida de un motor depende de las condiciones en las cuales opere, y del cuidado que reciba. Algunas aplicaciones, tales como cultivadoras, bombas, o cortadoras de césped, son - a menudo - usadas en condiciones sucias o polvorientas, lo cual posibilita la aparición de lo que puede parecer un desgaste prematuro. Tal desgaste, cuado es ocasionado por tierra, polvo, limpieza de bujías por arenado, u otro material abrasivo que pudiese penetrar el motor debido a un mantenimiento inadecuado, no queda cubierto por la garantía.

Esta garantía cubre el material defectuoso relacionado con el motor y/o la mano de obra únicamente, y no reemplaza ni reembolsa el equipo sobre el cual podría estar montado el motor. Ni tampoco la garantía se extiende a reparaciones requeridas debido a:

- PROBLEMAS ORIGINADOS POR PIEZAS QUE NO SON ORIGINALES DE BRIGGS & STRATTON.
- Controles del equipamiento o las instalaciones que impiden el arranque, siendo la causa de un rendimiento insatisfactorio del motor, o el acortamiento de su vida útil. (Sírvase contactar al fabricante del equipo).

- Carburadores con pérdidas, conductos de combustibles tapados, válvulas pegadas, u otro daño causado por la utilización de combustible contaminado o viejo. (Use gasolina limpia, nueva, sin plomo y estabilizador Briggs & Stratton, pieza N° 5041)
- 4. Las piezas marcadas o rotas debido a que el motor fuese operado con aceite lubricante contaminado, en cantidad insuficiente o grado incorrecto (verifique diariamente el nivel del aceite o cada 8 horas de marcha. Complete el nivel cuando sea necesario y cámbielo en los intervalos recomendados.) Lea los "manuales del propietario".
- Reparaciones o regulaciones con piezas o conjuntos asociados tales como, embragues, transmisiones, controles remotos, etc., que no hayan sido fabricados por Briggs & Stratton.
- 6. Daños ocasionados por el desgaste de partes originados por la entrada de tierra al motor, debido al mantenimiento inadecuado del filtro de aire, rearmado, o utilización de un elemento filtrante o cartucho no original. (Dentro de los intervalos recomendados, limpie y re-lubrique la esponja filtrante del aceite, el elemento o la esponja prefiltrante, y reemplace el cartucho.) Lea las instrucciones operativas y de mantenimiento.
- 7. Las partes dañadas por exceso de velocidad o sobrecalentamiento ocasionado por pasto, residuos, suciedad o tierra, que pudiesen taponar u obstruir las aletas de enfriamiento o la zona del volante de inercia, o daños causados por hacer funcionar el motor en una zona de espacio reducido, sin la ventilación suficiente. (Limpie las aletas de ventilación del cilindro, el cabezal del cilindro y el volante de inercia de acuerdo a los intervalos recomendados) Lea las instrucciones de operación y mantenimiento.
- Motor o partes del su equipamiento rotos por excesiva vibración causada por el montaje flojo del motor, hojas de corte flojas, hojas desbalanceadas, impulsores sueltos o desbalanceados, conexión inadecuada del equipamiento al cigüeñal, exceso de velocidad u otros abusos de la operación.
- Un cigüeñal doblado o roto, causado por golpe contra un objeto sólido de la cuchilla de corte de una cortadora de césped, o el ajuste excesivo de la correa en V.
- 10. Mantenimiento de rutina o regulaciones del motor.
- 11. Fallas del motor o componentes del mismo, por ejemplo: cámara de combustión, válvulas, asientos de válvulas, guías de válvula, bobinados del motor de arranque quemados, ocasionados por el uso alternado de combustibles tales como petróleo licuado, gas natural, gasolinas alteradas, etc.

## NOTAS

## NOTAS

## NOTAS

# Get it fixed, at your home or ours!

For repair of major brand appliances in your own home... no matter who made it, no matter who sold it!

**1-800-4-MY-HOME** SM Anytime, day or night (1-800-469-4663)

www.sears.com

To bring in products such as vacuums, lawn equipment and electronics for repair, call for the location of your nearest **Sears Parts & Repair Center.** 

**1-800-488-1222** Anytime, day or night

www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself, call **Sears PartsDirect** <sup>SM</sup>!

**1-800-366-PART** 6 a.m. – 11 p.m. CST, (1-800-366-7278) 7 days a week

www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a Sears Service Agreement:

1-800-827-6655

7 a.m. – 5 p.m. CST, Mon. – Sat.

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas con entrega a domicilio:

1-888-SU-HOGAR<sup>SM</sup>

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

**1-877-LE-FOYER**<sup>SM</sup> (1-877-533-6937)

